### 取扱説明書

# SANYO

(業務用としては使用しないでください)

### **EDIH** ジャー炊飯器

### 品番

**ECJ-XP1100** 

(1.OL炊き)

#### お買上げまことにありがとうございます。

- 「保証書」を受けとっていることを必ず確認してください。
- この「取扱説明書」と添付の「保証書」をよくお読みのうえ正しく お使いください。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに「保証書」と ともに大切に保管してください。

特に3~6ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。



一般家庭用

この商品は、工場の出荷時より表示 部に表示デモを表示させています。 (故障ではありません。)

一度、さし込みプラグをコンセント にさし込むと表示デモが解除され、 通常に使用できます。





#### ご愛用者登録について

下記のURLより愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。

http://products.jp.sanyo.com/support/user/index.html

圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取扱いを誤ると危険ですので、この取扱説明書を お読みになり、正しくお使いください。

この商品を使用できるのは日本国内のみで、 国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

取扱説明書(保証書付)には商品の色記号の表示 を省略しています。包装箱に表示している品番の ■及び()内の記号が色記号です。

### かまど炊飯でおいしく炊き上げる

### 純銅釜

抜群の熱伝導を誇る純銅造りの内釜で強い火力を実現。 かまど炊飯に近い状態で炊き上げます。 (内釜は、純銅/アルミニウム/ステンレスを使った多層鋼で造り上げています。)

## 豪快かき混ぜ炊飯

加圧した後、一気に減圧することにより、釜底から米粒を豪快に舞い上げ、お米のうまみを引き出します。

## うまみ循環ユニット

高火力で炊き続けて引き出したうまみをうまみ循環ユニットで釜全体に 分散することで、一粒一粒がうまみたっぷりのごはんになります。

## うまみおどり蒸らし

かまどの追い炊きの工程と同じように、蒸らし段階で再び加熱することにより、 内釜全体に熱を伝え、ごはんの中心までしっかり高温で蒸らします。 さらに一気に減圧してうまみ成分をコーティング。 口いっぱいにうまみが広がります。





お料理のページ



## もくじ

1	
\ \	

### お使いになる前に

「圧力炊飯器」です
使用上のご注意
各部のなまえと使いかた 9~11
光誘導ガイドについて
予約炊飯終了音(メロディ音)について
内ぶたのつけかた・はずしかた
うまみ循環ユニットのつけかた・はずしかた
表示部について
時計 (現在時刻) の合わせかた 12
リチウム電池について(本体に内蔵)



### 使いかた

ではんを炊く前に	<b>15~17</b> とき)
匠炊きで炊く	19
蒸気セーブコースについて	······ 20 21~22 23~24 25~26
あつあつ保温	_,
保温 <b>予約炊飯のしかた</b> ひたし炊きをする マルチ調理について ごはん調理について	31~32 33~34 35~36
<b>お手入れのしかた</b> クリーニング(煮沸)機能	3/~39



### お料理のページ

もくじ
-----



### 点検/その他

仕様	47
点検のお願い	
故障かな?と思ったら	
アフターサービスについて	······· 裏表紙

### 「圧力炊飯器」です

圧力式炊飯器は、炊飯中に内部が高圧になる ため、取扱いを誤ると危険です。

1.2気圧の圧力で炊飯するため圧力がまと同じ、PSマークとSGマークを取得しています。

PSマーク



経済産業省が定めた「消費生活用 製品安全法」の家庭用の圧力なべ および圧力がまの安全基準に適合 していることを示します。 SGマーク



対人賠償責任保険付製 品 安 全 協 会

製品安全協会が定めた認定基準に 合格したことを示し、万一製品の 欠陥による人身事故が生じた場 合、賠償措置がとられます。

### 安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する 重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

● この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。



### 警告

人が死亡または重傷を 負う可能性が想定され る内容。



人が傷害を負う可能性 および物的損害のみの 発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。



○は、してはいけない
「禁止」の内容です。



一般的な禁止



分解禁止



接触禁止



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止



● は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



必ず行う



さし込みプラグを抜く

### **企 警 告**

#### 異常・故障時には、直ちに使用を中止 する

そのまま使用すると、発煙・発火、感電、けが のおそれがあります。

<異常・故障例>

- ●電源コードやさし込みプラグがふくれるなどの変形や、変色、損傷している。
- ●電源コードの一部やさし込みプラグがいつもより 熱い。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 炊飯器本体がいつもと違って異常に熱くなったり、こげくさいニオイがする。
- ※すぐにさし込みプラグを抜いて、お買上げの販売 店へ点検、修理を依頼してください。



#### さし込みプラグは、コンセントの奥まで 確実にさし込む

さし込みが不完全ですと、火災・感電・ショートの 原因になります。





#### さし込みプラグは清潔にする

さし込みプラグは、刃および刃の取付面にごみ、 ピン、ほこりが付着している場合はよく拭く。 火災の原因になります。






#### コンセントは単独で使う

定格15A以上のコンセントを単独で使う。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常 発熱して、発火することが

あります。





#### 炊飯中やむを得ず外ぶたを開ける場合 は、下記に従う

炊飯中にやむを得ず、外ぶたを開けるときは、 切/とりけしボタンを押して、約4分間待ち、

「圓」表示(点滅表示)が消え、蒸気が出ないこと を確認してからフックボタンを押し、外ぶたを開 けてください。

※詳しくは、P.17 をご覧 ください。





#### 水につけたり、かけたりしない

ショート・感電のおそれがあります。 本体内部に水が入った場合は、 お買上げの販売店または、当社 指定の「お客さまご相談窓口」 にご相談ください。





#### 改造はしない

改造はしない。また、修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買上げの販売店または、 当社指定の「お客さまご相談窓口」 にご相談ください。





#### 傷んだときは使わない

- コードやさし込みプラグが傷んだとき、
- コードの一部やさし込みプラグが熱いとき、
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする とき、コンセントのさし込みがゆるいときは、

使用しない。



感電・ショート・発火 の原因になります。



#### 電源は交流100Vのコンセントを使う

交流200V・船舶などの電源 で使うと、火災・感電



の原因になります。



#### 外ぶたはフックボタンに触れないよう、 「カチッ」と音がするまで確実に閉める

圧力炊飯前にフック部、つゆ受け部、ストッパー 部、内ぶたパッキンや蒸気ガイドの周囲に米つ ぶ、ごはんつぶや異物がないことを確認し、「カ チッ」と音がするまで確実に外ぶたを閉めてくだ さい。米つぶ、ごはんつぶや異物があると外ぶた が完全に閉まらず、外ぶたが開いたり、炊飯中に 外ぶたから蒸気がもれ、やけどやけがをするおそ れがあります。「カチッ」と音がしない場合は、

「お手入れのしかた」 P.37 をご覧ください。

※ごはんつぶがかたまる と、外ぶたが開かなく なることがあります。





#### ぬれた手でさし込みプラグの抜きさしは しない



感電やけがをすることが あります。



#### 蒸気口、蒸気ガイドに手を触れない

やけどをすることがあります。 特に乳幼児にはさわ

らせないよう、注意 してください。





#### 電源コードは乱暴に扱わない

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたり、熱器具に近づけたりしない。

また、重い物をのせたり、挟み込んだりしない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因 になります。





### ▲ 警告

#### 圧力炊飯中は、絶対にフックボタンを押 さない

## また、外ぶたを開けたり、本体を動かしたり持ち運びしない

内容物がふきだし、やけどやけがをするおそれがあります。



また、うまく炊けない原因になったり、 外ぶたが開かなくなります。

#### 異物を入れない

吸・排気口やすき間にピンや針金などの金属物な ど、異物を入れない。

感電や異常動作して、けがを することがあります。





#### 取扱説明書に記載以外の調理には、絶対 に使わない

調圧孔や安全弁がふさがれて、蒸気や内容物が噴出し、やけどやけがのおそれがあります。

<使用してはいけない調理例>

- ノリ状になる「カレーやシチューのルー」などの調理
- ●急激にあわのでる「重そう」などを使う調理
- ●市販の炊飯器で作る料理本などに記載してある調理
- ●ポリ袋などに食材を封入したパッキングの調理
- ●調圧孔をふさぐおそれのあるトマトや野菜の調理



調圧孔をふさぐおそれのあるクッキングシート、アルミ箔、ラップを使った調理分量のふえる「煮豆」などの豆類の調理

- ●万里のかんる「点立」
- ●豆類を使った調理
- 止 ●多量の油を入れる調理

#### 子どもだけで使わせない

子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。



やけどやけが・感電を するおそれがあります。



## <u>企</u>注意

#### さし込みプラグを持って抜く

さし込みプラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端のさし込みプラグを持って 引き抜く。

感電やショートして、発火する ことがあります。





#### お手入れは冷めてから行う

高温部に触れて、やけどのおそれがあります。





#### さし込みプラグを持って巻き取る

電源コードを巻き取るときは、さし込みプラグを 持って行う。

さし込みプラグがあたって、 けがをすることがあります。





### 心臓用ペースメーカー等をお使いの方は、本製品使用にあたって医師とよく 相談する

本製品の動作が、ペース メーカーに影響を与える ことがあります。






#### 使わないときはさし込みプラグを抜く

やけどやけが、絶縁劣化による感電・漏電火災の 原因になります。





#### 持ち運ぶときはフックボタンに触れない

外ぶたが開いて、やけどやけが をするおそれがあります。





### 注意

#### 使用中や使用直後は、内ぶた、外ぶた、 フレームの金属面に触れない

特に内ぶたや内釜、 フレームの金属面は 高温になっています ので、やけどの原因 になります。





#### ハンドルを持って振らない

炊飯中はハンドルを後ろに倒しておき、持ち運 びはしないでください。

蒸気でやけどをしたり、ハンドルが変形すること があります。

炊飯直後に炊飯器本体を持ち運ぶ ときは、蒸気口から出る 蒸気に十分気をつけてく





#### 不安定な場所で使わない

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使わない。 火災の原因になります。





#### 専用内釜以外は使わない

ださい。

本体内側に金属の小物やアルミ箔を入れたまま、 使用しないでください。

過熱、異常動作の原因になります。







#### 荷重強度が不足している不安定な所では 使わない

キッチン用収納棚や不安定な台など (蓋の開閉時、重量がかかります。)

荷重強度は、15kg以上の ものをお使いください。





#### フックボタンが重くて外ぶたが開かない ときは、無理にフックボタンを押さない

無理に押して外ぶたが開くと、熱湯の飛び散り などによる、やけどやけがの原因になります。 本体が冷めて、圧力が下がるまでお待ち ください。

「雑穀」や「炊込・おこわ」は、他の炊飯

必ず、お米選択やメニューが合っていることを

他のお米選択やメニューは、内ぶたに具が詰まり

やすくなり、外ぶたが開かない、変形・



メニューで炊かない

確認してください。

#### 壁や家具の近くで使わない

キッチン用収納棚などをお使いのときは、中に 蒸気がこもらないようにする。

蒸気または熱で壁や家具を 傷め、変色、変形の原因に なります。





水の多いおかゆ・玄米などは、「白米」 「高速」メニューで炊かない

破損の原因になります。

おかゆ・玄米は、それぞれのお米選択メニューに 合っていることを確認して炊飯してください。 ふきこぼれ・故障の原因になります。

設定を守って炊いてください。



禁止

#### 水や火気の近くで使わない

感電や漏電の原因になります。 故障や製品の変形、変色の原因になりま





### 使用上のご注意

故障や誤動作、やけどやけがを防ぐために、必ずお守りください。 炊飯中は圧力がかかりますので、取扱いを誤ると危険です。

#### で使用前に・・・

#### 次のような場所で使わない。

故障や炊飯器本体の変形・変色の原因になります。

- 直射日光があたる所
- ●油などの飛び散る所
- ガスコンロの近くなど高温になる所





◆本体や本体のまわりは、清潔にして使用する

本体には機能・性能を維持するための吸・排気口を 設けてありますが、この穴からホコリや虫が入ると 故障の原因になることがあります。

#### ●吸・排気口をふさぐような所

壁から10cm以内、じゅうたんやテーブルクロス、ふきん、タオル、ビニール袋や紙の上(178)が表示されます。)




#### 異物がついたまま使わない

うまく炊けない原因になります。

●内釜の外側やつば部、内ぶたパッキン、温度センサーなどに付着した米つぶや水滴は、必ず取り除いてから使用してください。

異物がついたまま炊飯するとようだが表示されます。



※詳しくは、P.37~39 をご覧ください。

#### 本体と外ぶたのすき間

異常ではありません。

- 圧力式炊飯器のため、外ぶたのフックが確実に 本体にかかるようにすき間があります。
- 炊飯中圧力により、すき間が少し広がります が、異常ではありません。



### 内釜の『**ここまで**』線以上に水を入れて炊飯しない

ふきこぼれなどの原因になります。


※『ここまで』線は、加える水の最大量・水位を 表しています。



#### うまみ循環ユニット・調圧孔・安全弁・ 減圧孔が目詰まりしたままで使わない

うまく炊けない原因になります。

- ◆炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、 突然外ぶたが開いて、やけどやけがをするおそれ があります。きれいに取り除いてから、使用して ください。
- ●内ぶたのツメやつまみが折れたまま、使用しないでください。



※詳しくは、 P.38 をご覧ください。

#### ご使用中に・・・

#### 蒸気口を人・壁・物へ近づけない

やけどや物を傷める原因になります。

- 特に炊飯中は、蒸気口から蒸気が勢いよく出るので、注意してください。
  - また、乳幼児には蒸気口に近づかせないようご注意ください。
- 炊飯中および炊飯後は、外ぶたが熱く感じることがありますが、異常ではありません。



#### 磁気に弱いものを近づけない

● キャッシュカード、自動改札用定期券、カセット テープなど記憶の内容が消えて使えなくなること があります。



#### ふきんをかけない

蒸気や炊飯、保温の熱により、故障や外ぶたの変形・変色の原因になります。



#### 空炊きはしない


故障や過熱、異常動作の原因になります。

#### 電気製品を近づけない

● DVDレコーダー・オーディオ・テレビ・ラジオな どに雑音が入ったり、リモコンが誤動作すること があります。

誤って商品を落下させたり、割れやヒビが生 じたりしたときは、使用を中止し、お買上げ の販売店へ修理・点検を依頼してください。

## 各部のなまえと使いかた



押すと外ぶたが開きます。

炊飯器本体

フックボタン

※炊飯中や闘表示中(点滅中)は、 押さないでください。

/炊飯中に圧力が高まるとロック状態<sup>\</sup> √となり、押しても開きません。

#### 吸・排気口(底面)

じゅうたんやテーブルクロス、ふきん、 タオル、紙の上で使用すると、吸・排気口 をふさいでごはんが炊けなかったり (**378** が表示されます)、故障の原因と なります。

また、炊飯器の下に輪ゴムやごみがある と吸い込んで故障の原因となります。


お手入れのしかた P.37


使用上のご注意項目が表示して ありますので、必ずお読みくだ


さし込みプラグ

#### 電源コード (コードリール)

- さし込みプラグを引っ張り
  - コードは、赤色テープ以上 は引き出さないでください。
- しまいかた
  - コードを少し引いてもどす と巻き込まれます。
  - コードがねじれていますと、 最後まで巻き込まれなくな ります。







#### 光誘導ガイドについて

この炊飯器は、光誘導ガイド機能付です。

操作手順を案内するよう、次に使用できるボタンが<mark>点灯・点滅</mark>します。 操作をわかりやすくご案内します。 \*表示部は説明のため、すべての表示を 点灯させております。 実際の使用状況とは異なります。

#### 予約炊飯終了音(メロディ音)について

炊き上がりをメロディ音で お知らせします。


早朝の予約炊飯など終了音が 必要ないときは「切」にして お使いください。

※お買い上げ時、予約炊飯終了音は「入」に設定されています。





- 1 切∕とりけし ボタンと
- ② 予約 ボタンを同時に3秒以上押す




 ♪ が表示されているときに 切/とりけし ボタンと 予約 ボタンを同時に3秒以上押 すと「ピッ」と音がし、表示部の♪が消え、予約炊飯終了音が「入」になります。

### 各部のなまえと使いかた<つづき>

#### 内ぶたのつけかた・はずしかた

#### はずしかた


片手で内ぶたつまみを持ち、 ロックつまみを上方向に押し上げ、 内ぶたつまみを手前に引く



※内ぶたパッキンをむやみに引っ張らないでください。

#### つけかた

- ①内ぶた下部のツメを外ぶた下部の溝にさし込む ※内ぶたの左右ツメ2ヶ所が外ぶたの左右の溝にさし込まれているか、必ず確認してください。
- ②上側を「カチッ」と音がするまで押し込む ※内ぶたが、ロックつまみで保持されていることを確認して ください。



### ご注

Ш

※ごはんを炊くときは、必ず本体に**内ぶた**を取り付けてください。

内ぶたを取り付けていないと外ぶたは、閉まりません。

- ※内ぶたに、うまみ循環ユニットがついていることを確認してください。つけないと内ぶたの上面に、ごはんつぶがたまることがあります。
- \*お手入れなどで内釜、内ぶたを両方はずしたときは、外ぶたを閉めることができます。

#### うまみ循環ユニットのつけかた・はずしかた


#### ●はずしかた

- ①うまみ循環ユニットの**レバー**を 下方向に下げる。
- ②そのまま、手前に引いてはずす。



#### ●つけかた

- (1)内ぶたの**下のガイド**に、うまみ循環ユニットの**下のツメ**をさし込みます。
- ②内ぶたの**上のガイド**とうまみ循環ユニットの**上のツメ**を合わせて、「**カチッ**」と音がするまで押し込みます。
  - ※うまみ循環ユニットが、レバーで保持されていることを確認してく ださい。




#### 表示部について

 表示部は、急激な温度変化をあたえると、表示部内部の空気の湿気が結露してくもる場合がありますが、故障ではありません。

※ただし、蒸気もれが原因で表示部がくもる場合があります。故障の原因になりますので、外ぶたと本体のすき間から蒸気がもれていないか確認いただき、お買上げの販売店にご相談ください。

### 時計(現在時刻)の合わせかた

現在時刻はあらかじめ標準時刻に合わせていますが、室温などにより多少ずれることがありますので、 次の手順で合わせなおしてください。



#### さし込みプラグを さし込む

※24時間表示の時計です。夜の12時は、0:00 に昼の12時は、2:00 と表示します。



#### 1 コントロール キーの 矢印のいずれかを 3秒以上「ピッ」と なるまで押し続ける

▶現在時刻の時桁または分桁 が点滅します。

- ※そのまま操作をしないと12秒後に時計合わせモードが解除されます。その場合は、もう一度2の操作から始めてください。
- ※「▲」「▼」「◀」「▶」の 真上を押さないと時計合わせ がうまくできないことがあり ます。



#### 1 コントロール キーを押して、 時間および分を合わせる

- ▶時計合わせ操作を止めた6秒後に、時刻表示 の点滅が止まって、自動的にセットを完了 します。
  - ※時計合わせの途中も、操作のない状態が 6秒以上続くと時計合わせを終了します。



#### リチウム電池について(本体に内蔵)

#### ☆リチウム電池の役目

- ●さし込みプラグを抜いても、現在時刻を表示します。
- ●予約時刻の設定を記憶します。

#### ☆電池の寿命は約3~4年(室温20℃)

#### ※メーカー出荷時からの目安です。

● さし込みプラグをさし込んでいる間、時計はコンセントからの電源で動作するため、電池が消耗しないので、 さらに長持ちします。

#### ☆電池が消耗してくると

● さし込みプラグを抜いたときに時計表示が消えたり、 プラグをさし込んだとき、時刻表示が点滅したりします。さし込みプラグをさし込めば、通常に使えます。

#### ☆電池の交換

お客さまご相談窓口(裏表紙)にご依頼ください。有償にて交換いたします。

交換した後は、時計・予約時刻を合わせてください。

## ごはんを炊く前に



必ず、内ぶた・蒸気ガイド・うまみ循環 ユニットが正しくついていることを 確認する 良い例
まい例

付属の計量カップで お米を正しく計り、 お米を洗う お米の種類・メニューに 合った水位目盛で、 水かげんをする

- ●内ぶたにうまみ循環ユニットがついていることを、 確認してください。 P.11
- ※内ぶたを取り付けないと外ぶたが閉まりません。ただし、内釜、内ぶたを両方はずしたときは外ぶたは閉まります。P.11
- ※蒸気ガイドがついていないと、炊飯中にふきこぼれる場合があります。P.37
- お米に水を一気に加えて、軽くかきまぜて水を捨てます。
- お米を手でもむようにして、 洗います。
- ◆水を加えてすすぎ、そして水 を捨てます。水がきれいに なるまでくり返し続けます。
- ※洗いかたが不十分だとふき こぼれたり、こげやすくなり ます。また、保温したとき にニオイがきつくなったり、 黄ばみの原因になります。
- ※分づき米は白米にくらべて ぬか分が多いため、炊飯量が 多いとふきこぼれる場合が あります。
- ※内釜で洗米できます。 (泡立て器等は、使用しない でください。)

- ●水位目盛については、P.25~26をご覧ください。
- 平らな、水平な面で水かげん をしてください。白米の場合、 内釜の対面を確認しながら水 かげんしてください。
- 「炊込/おこわ」を炊飯するとき は、水かげんしたあとお米の上 に具材をのせてください。

むらし中に具材を入れる炊きかた は P.23~24 、「いろいろな炊きか た」 P.25~26 をご覧ください。

※おかゆの水位目盛は、全がゆ用です。五分がゆの場合は、お米の量を半分にしてください。

#### P.25

※水位目盛は目安です。お米の種類、お好みにより水かげんしてください。

炊く場合



| 炊き」設定で

P.19

気セーブ」 設定

P.20

「四季炊き」設定で 炊く場合

> 込 お こ Des

P.23

炊

り 時刻 を指

炊き上がり時刻を指定して

ひた 欠してから

4

内釜を炊飯器本体に入れる

- カチッ
  - 外ぶたを閉め、さし込みプラグをさし込む

- ●内釜の外側や炊飯器本体内側に付着 した水滴や米つぶなどは、取り除い てください。
- ※温度センサー部に米つぶなどがついていると、うまく炊けないことがあります。





●内釜を軽く左右に回して、正しく セットされているか確かめます。



- ◆外ぶたは、「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。
- ※操作ボタンに触れないように閉めてください。
- ※外ぶたを確実に閉めないと炊飯中に蒸気が漏れたり、 突然外ぶたが開いて、やけどやけがをするおそれが あります。
- ※「カチッ」と音がしない場合は、フック部、つゆ受け 部、フレーム部やストッパー部に米つぶやごはんつぶ などが付着していないか確認してください。 P.37
- ※圧力式炊飯器は、内釜内部の密閉度が高くなっていますので閉まりにくく感じる場合があります。
- ◆ さし込みプラグはコンセントの奥まで、確実にさし 込んでください。

### ごはんの炊きかた

#### 『いろいろな炊きかた』について詳しくは、25~26ページをご覧ください。

**ご注意** お買上げ時は、メニューが **白米 催工** に設定されています。このメニューは、節電を優先して炊き上げますので、**白米 ふつ** より少しかために炊き上がります。おいしさにこだわりたい場合は**白米 ふつ** を、更にこだわりたい場合は**白米 匠炊** をお勧めします。

お米の種類/メニュー(炊きかた)を設定する





- 1 お米選択 ボタンを押す
- 2 コントロールキー でお米の種類を選ぶ
- 3 メニュー ボタンを押す
- 4 コントロールキー でメニューを選ぶ



- ※お米の種類はお米選択ボタンを押しても選択できます。 メニューはメニューボタンを押しても選択できます。
- ※お米の種類により選べるメニューが異なります。詳しくは、 P.18 を ご参照ください。
- ※点滅しているお米の種類・メニューが選択されます。
- ※メニューを間違えるとふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。
- ※「匠炊き」「ふつう」「かため」「やわらか」「甘み」「蒸気セーブ」「省エネ」「四季炊き」で炊飯すると、その設定を記憶しています。次回も同じ設定で炊飯するときは、設定をなおす必要がありません。

(<u>炊飯/スタート</u>ボタンを押すだけで、前回と同じ設定で炊飯を開始します。)



#### **炒飯/スタート** ボタンを押す

- ▶ 炊飯/スタート ボタンが点滅から点灯にかわり、炊飯を開始します。
- ▶炊き上がりまでの残り時間を表示します。
  表示時間は、目安です。


季節(水温・室温)・水かげん・お米の量・電圧などにより、変わります。 本体(温度センサー・ふたセンサー)が 熱い場合は、「 ● ● 」表示となり、炊飯 時間が長くなることがあります。


- ※お米選択とメニューにより表示される時間は、 異なります。 P.18
- ※メニューが「高速」の場合、炊き上がりまで の残り時間は、5分前から表示されます。
  - ※内釜が入っていないと、ブザー音でお知らせします。(炊飯できません。)
  - ※炊飯中の「カチャカチャ」音は、圧力調整をしている音です。(故障ではありません。)
  - ※炊飯中は、勢い良く蒸気口から大きな音と ともに蒸気がくり返し出ますので注意して ください。


(可変圧力炊飯の音で故障ではありません。)

※炊飯中及び炊飯直後は、外ぶたや蒸気ガイド、 フレームの金属面が熱くなっていますので、 注意してください。(故障ではありません。) 炊飯が終わったら









次のページに 続く



#### すぐにごはんをほぐす

▶しゃもじですくうように底からほぐして、 ごはん粒の周囲の水分をとばします。

※ほぐさないと、ごはんが固まってしまった り、内釜周囲のごはんがべちゃつきます。

※ふたを開けるときは、蒸気や内ぶたから落ちる熱い水滴 に気をつけてください。

### 注意

使用中や使用直後は、内ぶた、外ぶた、フレームの金属面 に触れない



特に内ぶたや内釜、フレームの金属面は高温に なっていますので、やけどの原因となります。

#### 炊飯中に現在時刻を知りたいときは!!



または( ラ約 ) を押す

現在時刻が、約2秒間表示されます。

#### ニオイの原因となるのでご注意!!

- 「玄米 | 「発芽玄米 | 「分づき米/胚芽 米」「雑穀」「おかゆ」「炊込/おこわ」は、 保温しないでください。
- 保温中は、さし込みプラグを抜かない でください。


(ごはんが傷みやすくなります。)

- ではんのつぎたし、しゃもじを入れた ままの保温や冷めたごはんの保温は、 しないでください。
- ごはんが残っているときに切/とりけし ボタンを押した場合は、ごはんを内釜 に入れたままにしないでください。
- ※30時間以上は、保温しないでください。

メニューと保温について詳しくは、 P.28 をご覧ください。

### ごはんの炊きかたくつづき>

#### 



#### ● 切/とりけし ボタンを押す

- ▶ 保温ボタンが消灯します。
- ▶表示部は前回設定したお米の種類/ メニュー/現在時刻を表示します。

さし込みプラグを 抜く ご使用のたび、 お手入れを 行なってください

P.37~39

- ごはんがなくなったら、安全のためさし込みプラグを抜いてください。 なお、コンセントから抜く場合は、必ずさし込みプラグを持って行って ください。
- ※炊飯直後および保温後すぐに炊く場合は、本体(温度センサー・ふたセンサー)を十分に冷ましてから次の炊飯を始めてください。十分に冷まさないと「●●」表示となり、炊飯時間が長くなることがあります。
- ※切/とりけしボタンを押してからさし込みプラグを抜いてください。 切/とりけしボタンを押さないでさし込みプラグを抜くと、表示部は現在時刻表示にもどりますが、再度さし込みプラグをさし込むと保温運転を再開し、現在までの保温経過時間を表示します。 保温経過時間は、30時間まで刻み続けます。

#### 簡単炊飯について(前回と同じ設定で炊くとき)

一度炊飯\*すると次回からは設定を変更せずに <u>炊飯/スタート</u> ボタンを押すだけで炊飯できます。

※「匠炊き」、「ふつう」、「かため」、「やわらか」、「甘み」、「蒸気セーブ」、 「省エネ」、「四季炊き」で炊飯した場合

#### <炊飯中にやむを得ず 外ぶたを開閉するとき>

### ⚠ 警告

- 蒸気ガイドの近くに人がいないことを確認してください。
- **2. 切/とりけし** ボタンを押して、炊飯 を中止します。
  - ※蒸気が、蒸気口から勢いよく出ますので注意してください。
- 3. 約4分間待ち、**開**表示(点滅表示) が消え蒸気が出ないことを確認し てから、フックボタンを押します。
  - ※切/とりけし ボタンを押した直後 に外ぶたを開けると、やけどを するおそれがあります。
- 炊飯を続けるときは、「ごはんの炊きかた」 / からやりなおしてください。
- ※この場合一度炊飯を中止することになりますので、炊飯時間が長くなったり、うまく炊けないことがあります。

#### <使用中に停電になったときは>

'途中でさし込みプラグを抜いた' り、電源ブレーカーが切れた場合 も含みます。

- 瞬間的な停電のときは、停電前の状態にもどります。
- 停電時間が長いときは、再び通電されると次のようになります。

炊飯中

炊飯を続けます。うまく炊けないことがあります。 残り時間が少ない場合には、 保温になることがあります。

保温中

保温を続けます。

※予約(タイマー)炊飯の場合、開始時刻を すぎているときは、すぐに炊き始めます。 予約時刻どおりに炊けないことがあります。 予約時刻について詳しくは、P.30をご覧 ください。

#### <ごはんの炊き上がりについて>

- ●内釜の底にキツネ色のおこげができる ことがあります。
- ●「炊込/おこわ」の場合は、調味料を加 えるためおこげができやすくなります。

#### < 「炊込/おこわ」の 最大炊飯量について>

●「炊込/おこわ」の場合、具を加える ため最大炊飯量が少なくなります。 (3カップまで)

※指定の容量を守らないと、ふきこぼれ の原因になります。

## 炊飯量と炊飯時間

	<b>5</b> 44	2 - 2	1.4.0	154-54	447.	
メニュー	匠炊き	ふつう	かため	やわらか	甘み	
炊飯量	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	
白 米	約43~76分	約42~43分	約39~42分	約48~49分	約35~42分	
無洗米	約44~78分	約42~44分	約42~44分	約49~50分	約35~42分	
分づき/胚芽		約41~46分	約40~45分	約45~49分	約38~44分	
雑 穀		約41~44分	約36~40分	約46~51分		
メニュー	高速	おかゆ(全がゆ)	蒸気セーブ	省エネ	四季炊き	
炊飯量	0.09~0.72L (0.5~4カップ)	0.09~0.27L (0.5~1.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	
白 米	約14~24分	約64~69分	約41~47分	約37~41分	約26~50分	
無洗米	<b>無洗米</b> 約15~24分 約65~69分 —					
玄 米	玄 米 — 約12					
発芽玄米	発芽玄米 —				_	
分づき/胚芽	<b>分づき/胚芽</b> 約15~23分 約69~					
雑 榖	<b>雑 榖</b> — 約69~733					
メニュー	炊込・おこわ (炊込み)	炊込・おこわ (おこわ)	すし・カレー (カレー)	すし・カレー (すしめし)		
炊飯量	0.18~0.54L (1~3カップ)	0.18~0.54L (1~3カップ)	0.18~1.0L (1~5.5カップ)	0.18~1.0L (1~5.5カップ)		
白 米	約40~42分	約38~41分	約29~31分	約30~32分		
無洗米	約40~43分	約38~41分	約29~33分	約29~33分		
分づき/胚芽	約43~46分	約41~43分	約34~37分	約35~38分		
メニュー	匠炊き	ふつう	かため	やわらか		
炊飯量	0.18~0.72L (1~4カップ)	0.18~0.72L (1~4カップ)	0.18~0.72L (1~4カップ)	0.18~0.72L (1~4カップ)		
玄 米	約85~88分	約56~57分	約53~56分	約57~60分		
発芽玄米		約42~44分	約36~39分	約47~49分		

<sup>※</sup>炊飯時間は、季節(水温・室温)・水かげん・電圧・お米の種類、連続で炊かれたときなどにより変わります。電圧100V、室温20C、水温18Cの場合を記載しています。

#### <炊飯コースについて(お米選択/メニュー)>

お米選択とメニューの組み合わせにより、多彩な炊き分けをしています。 組み合わせによっては、炊飯できない(セットできない)メニューがありますので、ご注意ください。

							メニ	<b>1</b> –					
		匠炊き	でであ	かため	やわらか	甘み	高速	おかゆ	炊込・おこわ	すいカレー	蒸気セーブ	省エネ	四季炊き
	白米	0	0	0	0	0	$\bigcirc$	0	0	•	0	0	0
عد ا	無洗米	0	0	0	0	0	0	0	0	•			
お 米	玄米	0	0	0	0			0			·		
種	発芽玄米	炊飯	0	0	0	炊販でで	きません	0		炊飢	反できませ	せん	
類	分づき・胚芽	炊飯できません	0	0	0	0	0	0	0	•			
	雑 榖	らせん	0	0	0	炊飯でき	きません	0					

②:可変圧力炊飯(おどり炊き) 【1.2気圧 ⇔ 1.0気圧】 〇:高圧炊飯【1.2気圧】

●:常圧炊飯【1.0気圧】

### 匠炊きで炊く

「匠炊き」コースとは、水の温度を常温でじっくりと吸水させ、炊き上げの際は一気に加熱を行う炊飯 コースです。一粒一粒うまみを逃がさず、はり・ツヤのあるご飯に炊き上げます。

(白米 ふつう) コースは、お米に吸水させる際、水の温度を上げて吸水しやすくしてます。)

- ※白米 ふつう、無洗米 ふつう、玄米 ふつう コースと比べ、炊飯時間が長くなります。 P.18
- **※季節/水温によって、炊飯時間が異なりますのでご注意ください。**
- ※玄米 匠炊き のみ、一定の温度で吸水させます。

### お米の種類/メニュー(炊きかた)を設定する





- 1 お米選択 ボタンを押す
- 2 コントロール キーで「お米の種類」を選ぶ
- 🗿 メニュー ボタンを押す
- 4 コントロール キーで「匠炊き」を選ぶ

※「白米」「無洗米」「玄米」のみ、「匠炊き」炊飯できます。

#### 匠炊き炊飯中に現在時刻を 知りたいときは!!



現在時刻が、約2秒間表示されます。

### 炊飯スタート





3分後



#### 炊飯/スタート ボタンを押す

- ▶ 炊飯/スタートボタンが点滅から点灯に 替わり、炊飯を開始します。
- ▶炊き上がりまでの残り時間を表示します。 表示時間は、目安です。

季節(水温・室温)・水かげん・お米の量・ 電圧などにより変わります。

- ▶炊飯が終わったらすぐにごはんをほぐし、 水分をとばしてください。
- ▶ごはんが炊き上がるとブザー音がなり、自 動的に「保温」または「あつあつ保温」に 切り替わります。
- ※お米選択により表示される時間は、異なり ます。 **P.18**
- \*炊飯が終わったら詳しくは、16~17ページ 「ごはんの炊きかた」3、4をご覧ください。
  - ※内釜が入っていないと、ブザー音でお知ら せします。(炊飯できません。)
  - ※炊飯中の「カチャカチャ」音は、圧力調整を している音です。(故障ではありません。)
  - ※炊飯中は、勢い良く蒸気口から大きな音と ともに蒸気がくり返し出ますので注意して ください。

(可変圧力炊飯の音で故障ではありません。)

※炊飯中及び炊飯直後は、外ぶたや蒸気ガイ ド、フレームの金属面が熱くなっています ので、注意してください。

(故障ではありません。)

### 蒸気セーブコースについて

「蒸気セーブ」コースとは、「白米 ふつう 」コースと比べ、炊飯時に排出する蒸気の量を約70%抑えて炊飯するコースです。

3カップ炊飯時排出蒸気量: 白米 🍇ご:約19mL (白米 ふつう:約67mL)

- ※排出蒸気量は、季節(水温・室温)・水かげん・電圧・お米の種類などにより異なります。
- ※「白米ふつう」と比べ、少し柔らかめに炊き上がります。お好みで水かげんしてください。
- ※壁や家具、キッチン用収納棚に蒸気が当たらないようにしてください。

### お米の種類/メニュー(炊きかた)を設定する





- お米選択 ボタンを押す
- ② コントロール キーで「白米」を選ぶ
- ③ メニュー ボタンを押す
- 4 コントロール キーで「蒸気セーブ」を選ぶ
- ※「白米」のみ、「蒸気セーブ」炊飯できます。
- ※「蒸気セーブ」メニューで炊飯すると、その設定を記憶していますので、次回も同じ「蒸気セーブ」を炊くときは設定を直す必要がありません。

### 2 炊飯スタート



#### ● 炊飯/スタート ボタンを押す

- ▶ <u>炊飯/スタート</u>ボタンが<u>点滅から点灯</u>に 替わり、炊飯を開始します。
- ▶炊き上がりまでの残り時間を表示します。表示時間は、目安です。

季節 (水温・室温)・水かげん・お米の量・ 電圧などにより変わります。

- ▶炊飯が終わったらすぐにごはんをほぐし、 水分をとばしてください。
- ▶ごはんが炊き上がるとブザー音がなり、自動的に「保温」または「あつあつ保温」に切り替わります。
- \*炊飯が終わったら詳しくは、 $16\sim17^{\circ}$  「ごはんの炊きかた」3.4 をご覧ください。

#### 蒸気セーブ炊飯中に現在時刻を 知りたいときは!!



現在時刻が、約2秒間表示されます。

- ※内釜が入っていないと、ブザー音でお知らせします。(炊飯できません。)
- ※炊飯中及び炊飯直後は、外ぶたや蒸気ガイド、 フレームの金属面が熱くなっていますので、 注意してください。(故障ではありません。)

### 四季炊きで炊く

お米は、春・夏・秋・冬の四季を通して性質が変化します。四季炊きでは、それぞれの季節のお米の性質に合った炊きかたをします。また、季節に合わせたなかで、甘み・粘り・硬さをそれぞれ3段階で調節することによりお好みに合わせて炊き上げることができます。

- **※設定により、炊飯時間が異なります。【炊飯時間のめやす】 P.22**
- ※同じ設定をしてもお米の種類や季節、水かげんがかわると炊き上がりも変化します。その都度、各設定をお好みの炊き上がりになるよう、調整してください。
- ※四季炊きをする場合、お米の種類は自動的に「白米」に設定されます。



- 1 四季炊き ボタンを押す
- 2 コントロール キーで季節を選ぶ

「◀」「▶」で季節を選びます。



- ※季節は四季炊きボタンを押して、選択することもできます。
- ※四季炊き設定の初期値は、春/甘み2/粘り2/硬さ2に設定されています。
- ※「四季炊き」以外の炊飯にもどしたい場合は、メニューボタンを押してください。



(四季炊き設定を秋/甘み2/粘り2/ 硬さ3に設定する場合)

- ① コントロール キー▲を押す
- 2 コントロール キーで 甘み/粘り/硬さの段階調節をする

「◀」「▶」で設定する項目を選びます。



「▲」「▼」で段階調節をします。



- ※点滅している項目を調節できます。
- ※甘み、粘り、硬さを選択している時に季節の設定を変更する場合は、四季炊き ボタンを押して変更してください。

### 3 四季炊き炊飯スタート



#### 5秒後



#### 🕕 炊飯/スタート ボタンを押す

- ▶ 炊飯/スタートボタンが点滅から点灯に替わり、炊飯を開始します。
- ▶表示部は、四季炊き設定の内容を表示後、炊き上がりまでの残り時間の目安を表示します。
- ▶炊飯が終わったらすぐにごはんをほぐし、水分をとばしてください。
- ▶ごはんが炊き上がるとブザー音がなり、自動的に「保温」 または 「あつあつ保温 | に切り替わります。
- ※一度「四季炊き」炊飯をすると、次回からそれぞれ設定することなく同じ 設定で炊飯できます。
- \*炊飯が終わったら詳しくは、 $16\sim17$ ページ「ごはんの炊きかた」3、4をご覧ください。
  - ※内釜が入っていないと、ブザー音でお知らせします。 (炊飯できません。)
  - ※炊飯中の「カチャカチャ」音は、圧力調整をしている音です。 (故障ではありません。)
  - ※炊飯中は、勢い良く蒸気口から大きな音とともに蒸気がくり返し出ますので注意してください。(可変圧力炊飯の音で故障ではありません。)
  - ※炊飯中及び炊飯直後は、外ぶたや蒸気ガイド、フレームの金属面が熱くなっていますので、注意してください。(故障ではありません。)

#### 四季炊き炊飯中に 四季炊き設定の確認をするには



- 1 メニューボタンまたは
- 2 四季炊き ボタンを押す

炊飯中の四季炊きの設定が、 約2秒間表示されます。

#### <四季炊きの設定について>

- ●四季炊きで炊飯する場合は、白米の水 位目盛に合わせてください。
- 新米のお米を炊飯する場合の季節の設定は、「**秋**」をお勧めします。
- 収穫後、1年以上経過しているお米を 炊飯する場合の季節の設定は、「夏」 をお勧めします。

段階	甘み	粘り	硬さ
•	少なめ	弱め	やわらかめ
2	ふつう	ふつう	ふつう
3	多め	強め	かため

例1 秋の米(新米)を甘み「少なめ」で 粘り「弱め」、硬さ「かため」に 設定した場合

白米 財物 転

**例2** 夏の米(古米)を甘み「多め」で 粘り「強め」、硬さ「やわらかめ」 に設定した場合

白米 現 東

【 炊飯時間のめやす 】(3カップ炊飯)

季節	甘み	粘り	硬さ	時間
	2	2	2	40分
春	3	3	1	45分
	1	1	3	35分
	2	2	2	45分
夏	3	3	1	50分
	1	1	3	40分
	2	2	2	33分
秋	3	3	1	38分
	1	1	3	28分
	2	2	2	36分
冬	3	3	1	41分
	1	1	3	31分

#### 四季炊き炊飯中に現在時刻を 知りたいときは!!



現在時刻が、約2秒間表示されます。

### 炊込みごはんとおこわの炊きかた

炊飯の初めから具材を入れると、具材が固くなったり、縮んだり、色が悪くなったりする場合があります。 むらしの途中で具材を入れるときれいにおいしく仕上がります。

- **※具材は火が通りやすいように小さく切って、さっと湯通ししてからお使いください。**
- ※あらかじめ煮た具材で水気がある場合は、水気を切ってから具材を入れてください。
- ※ふたを開けるときは、蒸気に注意してください。
- ※「炊込・おこわ」の最大炊飯量は、3カップまでです。



内釜にお米とだし(合わ せ調味料)を入れ、 炊飯器本体にセットする

お米の種類を選択し、 メニューを「炊込・おこわ」 に設定する

> 詳しくは **P.15の** かをご参照 ください。

- ※メニューを間違えるとふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。
- ※炊込み、おこわによって水位線が異なります。 P.25
- **※このときは、まだ具材は入れません。**



## 炊飯/スタート ボタン を押す


- ▶ 炊飯/スタートボタンが 点滅から点灯に替わり、 炊飯を開始します。
- ▶炊き上がりまでの残り時間を表示します。
  表示時間は、目安です。

季節 (水温・室温)・水かげん・お米の量・電圧などにより、変わります。

※内釜が入っていないと、ブザー 音でお知らせします。

(炊飯できません。)

#### 炊飯が経過し、残り12分になると



▶炊飯が経過してむらしに入り、表示が「12分後」になると「ピピッ、ピピッ・」と音が鳴り、炊飯/スタートボタンが点滅します。

- ※メニューを「炊込・おこわ」に合わせていないと、お知らせ音は鳴りません。
- ※市販の炊込みではんの素などを始めから入れて炊飯する場合も残り12分でお知らせしますが、そのまま炊飯終了までお待ちください。





### 3 具材を入れる





※ 闘表示が消えてることを確認してください。

外ぶたを開けて、具材を入れる

#### 外ぶたを閉め、

- **1) 炊飯/スタート** ボタンを押す
  - ▶ 炊飯/スタート ボタンが点滅から点灯に替わり、むらし を続けます。
- ※外ぶたを開けるときに勢いのある蒸気が出ますので、注意 して具材を入れてください。
- ※炊飯/スタートボタンを押すと点滅から点灯に替わりますが、押さなくても2分後には点灯に替わります。




- ▶ごはんが炊き上がるとメロディ音がなり、自動的に 「保温」または「あつあつ保温」に切り替わります。
  - ※「炊込・おこわ」は保温しないでください。 具材がいたみやすく、ニオイの原因になります。 詳しくは、P.28 の「メニューと保温について」 をご参照ください。

※炊飯が終わったらすぐに ではんをほぐしてください。







現在時刻が、約2秒間表示されます。

### いろいろな炊きかた

### 匠匠炊き

#### ▼表示画面(メニュー選択/お米選択)

▼水かげん (目盛り)

#### **<ワンポイントアドバイス>**

匠炊き高速 無洗米

白米 5 4 3 おこわ 「匠炊き」コースとは、水の温度を常温でじっくりと吸水させ、炊き上 げの際は一気に加熱を行う炊飯コースです。一粒一粒うまみを逃がさ ず、はり・ツヤのあるご飯に炊き上げます。(白米 ふつう) コースは、 お米に吸水させる際、水の温度を上げて吸水しやすくしています。) ※詳しくは、P.19 をご覧ください。

### (2)

#### 高速

#### ▼表示画面(メニュー選択/お米選択)

▼zkかげん (目盛り)

#### **<ワンポイントアドバイス>**

匠炊き(高速) 無洗米 分づき・胚芽

白米無洗米 5 4 3 おこわ

炊飯時間の短縮を優先させています。(かたさの調節は選べません。)

- \*ごはんが少しかためになったり、おこげができることがあります。
- \*あらかじめお米を水に漬けておくと、おいしく炊き上がります。
- \*保温になってもすぐにふたを開けずにしばらく蒸らしておくと、 おいしく召し上がっていただけます。

白米 無洗米

発芽玄米

分づき・胚芽

雜穀

#### おかゆ

▼水かげん (目盛り)

#### **<ワンポイントアドバイス>**

▼表示画面(メニュー選択/お米選択)

おかゆ

おかゆ すしめし <del>-</del>5 1.5 **—** 1--3

0.5

水位線は、全がゆ用です。

- \*全がゆより柔らかいおかゆを炊く場合は、お米の量を減らしてくだ
- ※炊飯するお米の量に合った水位線以上、水を入れないでください。 目安は、全がゆ 米:カップ1 水:水位目盛1(おかゆ) 五分がゆ 米:カップ1/2 水:水位目盛1(おかゆ) 必ず、メニューがおかりになっていることを確認してください。
- ※玄米おかゆは時間を長く設け、1.2気圧でしっかり熱と水を吸収 し、ふっくら炊き上げます。



#### 炊込/おこわ

#### 炊込みの設定

▼表示画面(メニュー選択/お米選択)

▼水かげん (目盛り)



白米 無洗米 5-4-おこわ 3--3

#### おこわの設定

▼表示画面(メニュー選択/お米選択)

▼水かげん (目盛り)



白米 無洗米 発芽 本米 5-4. -3

#### **<ワンポイントアドバイス>**

\*具材は小さめに切ってください。

お米は、炊飯する直前まで水に漬けておきます。

- \*しょうゆ、塩などの調味料は、直接内釜に入れずに冷ましただし や水とあらかじめ混ぜておいて、炊飯直前に内釜の水位線まで加 えます。調味料がなべ底にたまらないよう、再度混ぜてください。
- ※油分が多いと、炊きむらになることがあります。
- \*『炊飯する直前に具材を入れる炊きかた』で炊飯する場合は、具材 の粗熱を取ってから入れてください。
- \*おこわのもち米とうるち米(白米)の割合は、お好みで変えてくだ



#### お好みで炊きかたが選択できます!!

- 炊飯する直前に具材を入れる炊きかた P.113
- むらし中に具材を入れる炊きかた P.23

### 🚉 すしめし (すしめし用のごはんを炊く)-

#### ▼表示画面(メニュー選択/お米選択)

マ水かげん (目盛り)

> おかゆ すしめし 1.5 - 5

> > —з

#### **<ワンポイントアドバイス>**

無洗米 りらか (すし・カレー) 分づき・胚芽 み)(蒸沈・ブ)(省エネ)四季炊き春夏秋冬 粘りが少なく、しゃっきりしたすしめしに適した炊き上がりになり

\*粘りが強いお米の場合は、「古米」をまぜると粘りが少なくなり ます。

### ◆ カレー (カレー用のごはんを炊く)-

#### ▼表示画面(メニュー選択/お米選択)

▼水かげん (目盛り)

\_5

-3

0.5 -

#### **<ワンポイントアドバイス>**

無洗米 やわらか(すし・カレー) 分づき・胚芽 甘み)、蒸気セプ(省エネ)四季炊き春夏秋冬

粘りが少なく、あっさりした少しかためのごはんに炊き上がります。 カレー

\*カレー用ごはんには、「インディカ米」も違った食感でおいしく味 わえます。

\*カレー用には、粘りの少ない米が適しています。

### 甘み

#### ▼表示画面(メニュー選択/お米選択)

▼水かげん (目盛り)

#### <ワンポイントアドバイス>

白 米 無洗米 分づき・胚芽 甘み蒸売でが省エネ四多数を春夏秋冬 白 米 無洗米 発芽玄米 5 | sch お米の持つ、本来の甘み成分を十分に引き出して、ひと味違う甘み のあるごはんに炊き上がります。

### 蒸気セーブ・

#### ▼表示画面(メニュー選択/お米選択)

▼水かげん (目盛り)

白米 無洗米 発芽玄米

5-

-3

3

#### **<ワンポイントアドバイス>**

「蒸気セーブ」 コースとは、「白米 ふつう」 コースと比べ、炊飯時に排出 する蒸気の量を約70%抑えて炊飯するコースです。

3カップ炊飯時排出蒸気量: 白米 (蒸む・ブ):約19mL (白米 ふつう: 約67mL)

※詳しくは、P.20 をご覧ください。



#### 省エネ -

#### **<ワンポイントアドバイス>**

▼表示画面(メニュー選択/お米選択)

▼水かげん (目盛り)

白 米 無洗米 発芽玄米

5-

▼水かげん

(目盛り)

-3

3-

白米ふつうより、少ない消費電力量で炊き上げます。

※「白米 ふつう | コースと比べ、少しかために炊き上げます。 (あらかじめお米を水に漬けておくと、おいしく炊き上がります。)

3カップ炊飯時消費電力量:白米 省工子:約168.0Wh (白米 ふつう:約197.0Wh)

※省エネ法·特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。 ※実際にお使いになるときの消費電力量は、炊飯量、周囲の温度、水 の量などによって変化します。上記の消費電力量は目安としてご覧 ください。

## 白米 甘み、蒸気セプ、省エネ、四季炊き春夏秋冬

#### \* \*

白米原炊き高速

#### 四季炊き

#### ▼表示画面(お米選択/季節選択)

白米無洗米 5-3. 甘 み) 蒸気セプ 省エネ 四季炊き 春夏秋冬

#### **<ワンポイントアドバイス>**

お米は、春・夏・秋・冬の四季を通して性質が変化します。四季炊きで は、それぞれの季節のお米の性質に合った炊きかたをします。 また、季節に合わせたなかで、甘み・粘り・硬さをそれぞれ3段階で調 節することにより、お好みに合わせて炊き上げることができます。 ※詳しくは、P.21 をご覧ください。

### 保温について

炊飯がおわると自動的に保温・あつあつ保温になります。(お買上げ時は保温に設定されています) 保温とあつあつ保温の設定は、一度設定すると次に設定しなおすまで記憶されます。

### あつあつ保温

あつあつ保温は、保温より高めの温度で保温します。



- 保温中のごはんを ほぐし、平らにならす
- 2 外ぶたを閉める

※保温中は、表示部に「保温」が表示され、保温」ボタンが点灯しています。

黄ばみやニオイの原因になりますの で、2回以上くり返して、あつあつ 保温をしないでください。

たくさん炊いて長時間保温するよりも、 少しの量でその都度炊くほうがおいし く食べられ、節電にもなります。 2 保温中に あつあつ保温を設定する



- ▶30時間後、表示部は現在時 刻にもどります。

(メニュー)

四季炊き

マルチ調理

炊飯

スタート

30時間後

お米選択

切

とりけし

温

わお保温

- **② 炊飯/スタート ボタンを押す** 
  - ▶ 保温 ボタンが点滅から点灯に替わり、 炊飯/スタート ボタンの点滅が消灯 すると「あつあつ保温」を始めます。
  - ▶表示部に「あつあつ保温」と、保温経 過時間が表示されます。

● 保温 ボタンを押すたびに以下のように切り替わります。



※あつあつ保温を解除(中止)して保温にもどしたいときは、保温ボタンをもう一度押し、炊飯/スタートボタンを押します。

「保温」ランプが**点灯**し、保温にもどります。

選択状態で約1分間操作しない場合は、自動的にもとの保温設定状態にもどります。

※あつあつ保温を開始しても、保温経過時間は保温開始時(炊き上がり直後)からの経過時間を表示します。

※保温中は内ぶたの内側、内ぶたパッキン、内釜につゆがつく場合がありますが、ごはんの乾燥を防ぐためです。 (故障ではありません。)

### 保温

【 保温「切」の状態から保温を設定する



**● 保温 ボタンを押し、 伝温 を点滅表示させる** 

※あつあつ保温が点滅している場合は、「保温」を点滅させてください。

#### 2 炊飯/スタート ボタンを押す

- ► 保温 ボタンが**点滅から点灯**に替わり、 炊飯/スタート ボタンの**点滅が消灯**すると「保温」を始めます。
- ▶表示部に「保温 | 、保温経過時間が表示されます。

※保温経過時間が30時間を超えると、表示部は現在時刻表示にもどります。 (保温は続けます。)

※内釜が入っていないとブザー音でお知らせします。(保温できません。)

### **/**| 注意

保温中は、フレームの金属面が熱くなる ことがあります。 (故障ではありません。)

#### <保温のごはんを おいしく食べるために>

- ◆炊き上がったらすぐにほぐします。 (余分な水分が逃げ、ふっくらおいしく なります。)
- しゃもじを入れたまま、保温しないで ください。(雑菌が入り、二オイの原因 になります。)
- 少量のごはんを保温する場合は、中央 に寄せて保温します。(乾燥やべちゃつ きを抑えます。)
- お米や季節によっては、ニオイがでることがあります。ニオイが気になる場合は、「クリーニング(煮沸)機能
   P.39)」でニオイを取り、炊飯終了後に「保温」を「あつあつ保温」に切り替えてください。
- ●保温中に 切/とりけし ボタンを押すと保温が取り消されます。 再度保温にすると、保温経過時間は りから表示します。
- ◆冷やごはんのあたためなおしは、しないでください。 (ニオイの原因になります。)
- 30時間以上の保温は、しないでください。 (黄ばみやニオイの原因になります。)

〜 保温中に現在時刻を知りたい ときは!!



または(予約)

を押す

現在時刻が、約2秒間表示されます。

#### メニューと保温について

							メニ	<b>1</b>					
		匠炊き	ふつう	かため	やわらか	甘み	高速	おかゆ	炊込・おこわ	すし・カレ-	蒸気セーブ	省エネ	四季炊き
	白米	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0	0	0	0	$\triangle$	$\triangle$	$\circ$	0	0	$\bigcirc$
お	無洗米	$\circ$	$\circ$	0	0	0	0	$\triangle$	Δ	0			
米	玄米	$\triangle$	$\triangle$	Δ	Δ	where To =	きません	$\triangle$					
の 選	発芽玄米	で炊き飯	$\triangle$	Δ	Δ	が飲じる	7 4 GW	$\triangle$		炊飢	反できませ	±ん	
択	分づき・胚芽	きませ	$\triangle$	$\triangle$	Δ	Δ	$\triangle$	Δ	$\triangle$	Δ			
	雑 榖	せん	$\triangle$	$\triangle$	$\triangle$	炊飯でき	きません	$\triangle$					

○:保温できます。 △:保温しないでください。(二オイや黄ばみ・パサつきの原因になります。また、内釜内面フッ素樹脂が傷ついているとふくれやはがれの原因になります。)

### 予約炊飯のしかた

予約設定した時刻に炊き上がります。

希望する予約時刻を2通り設定できるので、「朝炊き上がり」と「夕方炊き上がり」など 6201 、620 2 を使い分けると便利です。

※予約炊飯の設定前に現在時刻を確認してください。

現在時刻がずれていると、予約炊飯が予約どおりに炊けません。正しく合わせなおしてください。P12

お米の種類/メニュー(炊きかた)を設定する





- お米選択 ボタンを押す
- 2 コントロール キーでお米の種類を選ぶ
- 🗿 メニュー ボタンを押す
- 4 コントロール キーでメニューを選ぶ
- ※お米の種類はお米選択ボタンを押しても選択できます。 メニューもメニューボタンを押しても選択できます。
- ※お米の種類により選べるメニューが異なります。詳しくは、P.18 をご参照ください。
- ※点滅しているお米の種類・メニューが選択されます。
- ※メニューを間違えるとふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。
- ※「匠炊き」「ふつう」「かため」「やわらか」「甘み」「蒸気セーブ」 「省エネ」「四季炊き」で炊飯すると、その設定を記憶しています。 次回も同じ設定で炊飯するときは、 設定を直す必要がありま せん。

(<mark>炊飯/スタート</mark>ボタンを押すだけで、前回と同じ設定で炊飯を開始します。)

予約時刻を設定する



- 予約 ボタンを押し、●約1 または ●約2 を表示する
- 2 コントロール キーで 予約時刻を設定する

● 予約 ボタンを押すたびに、以下のように切り替わります。



- 「◀時」で時桁を「分▶」で分桁を合わせます。「▲」(すすむ) / 「▼」(もどる)で予約時刻を合わせます。
- 時桁は1時間単位で、分桁は10分単位で替わります。
- ※予約の時間は、12時間以内(夏場など水温が高いときは、8時間以内)に設定することをお勧めします。 長時間の予約は、長い時間お米を水に浸すことになり、 室温や気温が高いとき、ニオイがでることがあります。
- ※予約炊飯をすると、ごはんがやわらかめに炊き上がったり、おこげができることがあります。

#### 

#### 炊飯がスタートすると…



#### 炊飯/スタート ボタンを 押す

切

とりけし

▶炊飯が始まると、予約ボタンが消灯し、炊飯/スタートボタンが点灯します。

▶ 予約 ボタンが点滅から点灯に替わり、 炊飯/スタート ボタンが消灯し、予約 した時刻が表示されます。

炊飯

**プタート** 

※水温・室温・お米の量・水かげん・電圧によっては、予約時刻どおりに 炊き上がらないことがあります。

点滅→消灯

- ※予約炊飯終了のメロディ音を消すことができます。 P.10
  - ※内釜が入っていないと、ブザー音でお知らせします。 (予約炊飯を受け付けません。)
  - ※炊飯中の「カチャカチャ」音は、圧力調整をしている音です。 (故障ではありません。)
  - ※炊飯中は、勢い良く蒸気口から大きな音とともに蒸気がくり返し出ますので 注意してください。(可変圧力炊飯の音で、故障ではありません。)
  - ※炊飯中及び炊飯直後は、外ぶたや蒸気ガイド、フレームの金属面が熱くなっていますので、ご注意ください。(故障ではありません。)

#### <予約時刻について>

● 予約時刻と現在時刻の差が下の表のと きは、予約炊飯できません。 すぐに炊飯を始めます。

お米選択メニュー	白米、無洗米、 分づき米/胚芽米		
ふつう・かため・やわらか	1時間10分未満		
高 速	1時間10分未満		
おかゆ	2時間未満		
すし・カレー	1時間10分未満		
甘み	1時間10分未満		
匠炊き	2時間未満		
四季炊き	1時間10分未満*		
蒸気セーブ	1時間10分未満*		
省エネ	1時間10分未満*		

※「四季炊き」・「蒸気セーブ」・「省エネ」は、 「白米」しか選択できません。

メニューお米選択	玄米
ふつう・かため・やわらか	1時間30分未満
おかゆ	2時間30分未満
匠 炊 き	2時間未満

メニューお米選択	発芽玄米、雑穀					
ふつう・かため・やわらか	1時間10分未満					
おかゆ	2時間未満					

#### <予約スタート後に 予約時刻を替えたい場合は>

一度 切/とりけし ボタンを押してから、設定し直してください。

#### 予約スタート後に現在時刻を知り たいときは!!

(事) または (予約) を押す

現在時刻が、約2秒間表示されます。

#### メニューと予約炊飯について

		メニュー											
		匠炊き	ふつう	かため	やわらか	甘み	高速	おかゆ	炊込・おこわ	すいカレー	蒸気セーブ	省エネ	四季炊き
お米の	白米	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0	$\circ$	0	0	$\bigcirc$	$\triangle$	$\circ$	$\circ$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
	無洗米	0	0	0	0	0	0	0	Δ	0			
	玄米	0	0	0	0	予約炊飯		0					
の選	発芽玄米	で予	0	0	0	できません		0		予約別	次飯できま	きせん	
択	分づき・胚芽	· き ま せ 飯	0	0	0	0	0	0	Δ	0			
	雑 榖	し ん	$\circ$	0	0	予約炊飯できません		$\circ$					

○:予約炊飯できます。 △:予約炊飯しないでください。

### ひたし炊きをする

ひたし時間を設定して炊飯します。
設定したひたし時間が経過すると自動で炊飯を始めます。

お米の種類/メニュー(炊きかた)を設定する





- 1 お米選択 ボタンを押す
- 2 コントロール キーでお米の種類を選ぶ
- ③ メニュー ボタンを押す
- 4 コントロール キーでメニューを選ぶ

1) 予約 ボタンを押し、 ひたり を表示する

四季炊き

フルチ調理

炊飯

スタート

予約

ひたし時間を設定する

ふつう

(メニュー)

お米選択

切

とりけし

保温

2 コントロール キーでひたし時間を 設定する

- ※お米の種類はお米選択ボタンを押しても選択できます。 メニューもメニューボタンを押しても選択できます。
- ※お米の種類により選べるメニューが異なります。 詳しくは、 P.18 をご参照ください。
- ※点滅しているお米の種類・メニューが選択されます。
- ※メニューを間違えるとふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。
- ※「匠炊き」「ふつう」「かため」「やわらか」「甘み」「蒸気セーブ」 「省エネ」「四季炊き」で炊飯すると、その設定を記憶しています。 次回も同じ設定で炊飯するときは、 設定を直す必要がありま せん。

(<u>炊飯/スタート</u>ボタンを押すだけで、前回と同じ設定で炊飯を開始します。)

● 予約 ボタンを押すたびに、以下のように切り替わります。



「▲」「▼」を押すと10分単位で替わります。10分~60分のあいだで設定できます。



### ? ひたし炊飯スタート



## (ひたし時間を50分に設定した場合)

#### **1 炊飯/スタート** ボタンを押す

- ▶ 予約 ボタンが点滅から点灯に替わり、 炊飯/スタート ボタンが消灯すると、 ひたし炊飯を始めます。
- ▶表示部には、炊飯開始までの残り時間を表示します。


#### 50分後、炊飯がスタートすると…



▶炊飯が始まると、<mark>予約</mark> ボタンが<mark>消灯</mark>し、 炊飯/スタート ボタンが<mark>点灯</mark>します。

- ※一度ひたし炊きを設定すると、次回からは 予約 ボタンを1回 押すだけで前回のひたし時間を記憶していますので、次回も 同じひたし時間で炊くときは、設定を直す必要がありません。
- ※1時間10分以上は、予約(タイマー)炊飯で設定してください。 予約(タイマー)炊飯は、メニューによって予約時間が異なります。 P.29~30
  - ※内釜が入っていないと、ブザー音でお知らせします。 (ひたし炊きを受け付けません。)
  - ※炊飯中の「カチャカチャ」音は、圧力調整をしている音です。 (故障ではありません。)
  - ※炊飯中は、勢い良く蒸気口から大きな音とともに蒸気がくり返し出ますので注意してください。 (可変圧力炊飯の音で、故障ではありません。)
  - ※炊飯中及び炊飯直後は、外ぶたや蒸気ガイド、フレームの金属面が熱くなっていますので注意してください。 (故障ではありません。)

#### ひたし炊き設定後に現在時刻を 知りたいときは!!



現在時刻が、約2秒間表示されます。

### マルチ調理について

お好みの温度と時間で、いろいろな調理ができます。

- **囫 茶碗蒸し、ヨーグルト、温泉卵など**
- ※必ず、「マルチ調理」に合わせて調理してください。他のメニューでは、絶対に調理しないでください。
- ※この取扱説明書記載以外の調理には、絶対に使用しないでください。
  - ※市販の炊飯器で作る料理本などに記載してある調理や、ポリ袋などに食材を封入したパッキングの調理などはしないでください。

材料を入れる





内釜に調理する材料を 入れる

外ぶたを閉める

- ※具体的な材料の入れかたは、 P.34 をご覧ください。
- ※むし板の上や内釜の中に、背の高い器や調理物を入れると 外ぶたが閉らなくなりますので、高さに注意してください。
- ※器は必ず、耐熱性樹脂容器(電子レンジ使用可能容器等)を で使用ください。

陶器や金属の器などは、内釜の内面のフッ素被膜を傷めます ので入れないでください。

- ※内釜の内面の『**ここまで**』線以上に、水や調理物を入れないでください。ふきこぼれの原因になります。
- \*材料を入れたら、外ぶたを閉めてください。 内ぶたを取り付けていないと、外ぶたは閉まりません。



- 1 マルチ調理 ボタンを押す
  - ▶調理温度が<mark>点滅</mark>し、調理時間が表示されます。
- 2 コントロール キーで 調理温度と調理時間を合わせる
- 「◀」「▶」で設定する項目を選びます。「▲」「▼」で時間、温度を設定します。
- ※コントロールキーの「▲」「▼」を長く押した方向に 早くすすみます。



- ※点滅している項目を変更できます。
- ※調理温度は35℃ $\sim$ 100 $^{\circ}$ の範囲で合わせることができます。(ただし、91° $\sim$ 99 $^{\circ}$ は設定できません。)
- ※調理時間は1分~10時間の範囲で合わせることができます。(1分~59分までは1分単位で、1時間~10時間までは1時間単位で合わせられます。)
- ※初期設定は、**40℃/3時間**を記憶しています。

### マルチ調理スタート





#### 炊飯/スタート ボタンを押す

- ▶調理終了後は、メロディ音がなります。
- ▶ 炊飯/スタート ボタンが 点滅から点灯に替わり、 マルチ調理を開始します。
- ▶調理温度は合わせた温度を、 調理時間は出来上がりまで の残り時間を表示します。
- ※調理終了後は、調理物は早めに取り

#### <マルチ調理の際のご注意>

- ・調理中に内釜の中の水がなくなると 「 **d - Ч** 」(dry) を表示して、調理 が終わります。続けて調理する場合 は、切/とりけしボタンを押し、 水を加えてから再度 2、3の手順で 調理してください。
- ●調理物を炊飯器内で保温、保存しな いでください。 ニオイの原因になります。
- 内釜に調理物を入れての保管、保存 はしないでください。 内釜内面のフッ素樹脂をいためる原 因になりますので、別の容器に移し かえてから保管、保存してください。
- ◆付属のレシピブックにある調理温度 と調理時間はめやすです。 室温や材料によっては、出来上がり がかわります。 出来上がりの具合をかえたい場合 (硬さ、やわらかさ、固まり具合
  - など)は、お好みで調理温度と調 理時間を調節してください。
- ▼マルチ調理のあとに、炊飯器内や 内釜の二オイが気になる場合は、 「クリーニング(煮沸)機能 P.39 」 をお勧めします。
- むし調理をする場合は、必ず付属の むし板を使ってください。
- 付属のむし板を他の調理器や他の 用途に使わないでください。むし板 の変形・変色の原因になります。
- ●分量の増える「煮豆」などの豆類の 料理や、皮の付いたトマトを煮る などの調理はしないでください。

#### 出してください。そのまま放置すると、 余熱で調理物の出来ばえが変わります。

※調理物を取り出す時は、内釜や調理物 が高温になっていますので、やけどを しないように注意してください。

#### マルチ調理中に現在時刻を知り たいときは!!



または(新





を押す

現在時刻が、約2秒間表示されます。

#### 材料の入れかた

### | 例 A | 茶碗蒸しを作る場合 卵液 器 むし板





### ごはん調理について

冷凍ごはんや残りごはんで、ごはん調理ができます。

- 例 雑炊など
- ※必ず、「ごはん調理」に合わせて調理してください。他のメニューでは、絶対に調理しないでください。
  - ※市販の炊飯器で作る料理本などに記載してある調理や、ポリ袋などに食材を封入したパッキングの調理などは、しないでください。

### 材料を入れる





内釜に調理するごはん および材料を入れる

外ぶたを閉める

- ※具体的な材料の入れかたは、 P.46 をご覧ください。
- ※内釜の内面の『**ここまで**』線以上に、水や調理物を入れないでください。ふきこぼれの原因になります。
- \*材料を入れたら、外ぶたを閉めてください。 内ぶたを取り付けていないと、外ぶたは閉まりません。

### 材料の入れかた



### ] 調理時間を設定する



- - ▶調理時間が点滅します。
- 2 コントロール キーで お好みの調理時間に合わせる
- ▼ルチ調理 ボタンを押すと『マルチ調理』が表示されます。もう一度 マルチ調理 ボタンを押すと『ごはん調理』になります。
- ※「炊飯/スタート」ランプと調理時間が点滅します。 初期設定は、15分を記憶しています。
- 「▲」(すすむ) / 「▼」(もどる) でお好みの調理時間に合わせます。
- ※1分~59分の範囲で合わせられます。
- ※コントロールキーの「▲」 「▼」を長く押した方向に早く すすみます。



- ※調理時間は、出来上がりまでの残り時間を表示します。

# ごはん調理スタート






### 炊飯/スタート ボタンを押す

- ▶調理終了後は、メロディ音がなります。
- ▶ 炊飯/スタート ボタンが 点滅から点灯に替わり、 ごはん調理を開始します。
- ▶表示部は出来上がりまでの 残り時間を表示します。
- ※調理終了後は、調理物は早めに取り出し てください。そのまま放置すると、余熱で 調理物の出来ばえが変わります。
- ※調理物を取り出す時は、内釜や調理物が高 温になっていますので、やけどをしないよ うに注意してください。

### <ごはん調理の際のご注意>

- 調理中に内釜の中の水がなくなると 「**d‐y**」(dry) を表示して、調理 が終わります。続けて調理する場合 は、切/とりけしボタンを押し、 水を加えてから再度2、3の手順で 調理してください。
- ●調理物を炊飯器内で保温、保存しな いでください。 ニオイの原因になります。
- 内釜に調理物を入れての保管、保存 はしないでください。 内釜内面のフッ素樹脂をいためる原 因になりますので、別の容器に移し かえてから保管、保存してください。
- ではん調理のあとに、炊飯器内や 内釜の二オイが気になる場合は、 「クリーニング(煮沸)機能 P.39 」 をお勧めします。
- ●ごはん調理は圧力がかかりません。

### ごはん調理中に現在時刻を知り たいときは!!





を押す

現在時刻が、約2秒間表示されます。

### お手入れのしかた

\*炊飯・保温・ごはん調理・マルチ調理のあと、毎回お手入れしてください。

さし込みプラグを抜いて、炊飯器本体・フレーム部・内ぶた・うまみ循環ユニット・内釜・蒸気ガイド が冷めてから、必ずお手入れしてください。

みがき粉、たわし、ベンジン、シンナーなどは使わないでください。

内釜・内ぶた・うまみ循環ユニット・蒸気ガイドを食器洗い機で洗わないでください。

(キズ・変形・変色の原因になります。)

各部のパッキンは、お手入れのときに無理に引っ張ったり、傷つけると故障の原因になります。

お手入れ後は、内ぶた、うまみ循環ユニット、蒸気ガイド、しゃもじ受けを十分乾かして正しく取り付けてください。

### 蒸気ガイド (外ぶた上面)



### 水洗いします。

- ① 図のように蒸気ガイド後方 ① を上向きに引っ張ってはずします。
- ② ケース前面のボタン ② を押して開き、水洗いします。
  - ※パッキンは、はずさないでください。
  - ※パッキン ♠ がはずれた場合は、ガイドに添って確実に取り付けてください。 パッキン B がはずれた場合は、さし込んでください。パッキンがはずれた状態で 炊飯すると、蒸気もれやふきこぼれの原因になります。
- ③ 後ろの軸を合わせて、ケースを閉じ、本体に取り付けます。

④ 蒸気ガイド前方 ③ を手前方向にさし込み、後方 ④ を下向きに押して取り付けます。











### 炊飯器本体



固く絞ったふきん などでふきとります。

### 上ぶたパッキン部

はずさないでください。無理 に押さえつけたり、引っ張ら ないでください。蒸気もれや 外ぶたが開かなくなります。 故障の原因になります。

### ふたセンサー

汚れがついたときは、ふきん や綿棒などで軽く水ぶきして ください。



### 放熱板パッキン

はずれません。無理に押さえつけ たり、引っ張らないでください。 蒸気もれや外ぶたが、開かなく なります。

### つゆ受け部

炊飯量・保温量・気温によっては内 ぶたに結露したつゆがたまるとき があるので、ふきとってください。 また、米つぶやごはんつぶなどが 付着したまま外ぶたを閉めると、 炊飯中に外ぶたが開き、やけどを するおそれがあります。

### フレーム部

固く絞ったふきんなどで、ふき とってください。

### フック部・ストッパー部

米つぶやごはんつぶなどが入ったときは、ようじ などでかき出してください。

多量に入ると、外ぶたの開け閉めが固くなったり、 フック部にストッパーがかからなくなり、炊飯中 に外ぶたが開き、やけどをするおそれがあります。



ふきんでふいてください。 ※洗剤は使わないでください。

> 固く絞ったふきんなどで、ふき とってください。

### 温度センサー

外ぶたをしっかり持ち、固く絞った

米つぶなどがこびりついたとき は、細かいサンドペーパー (320番程度)で軽くみがき、 固く絞ったふきんでふきとって ください。






### 内ぶた・うまみ循環ユニット



台所用中性洗剤をスポンジにつけて、 傷をつけないように洗います。



- ※内ぶたは、スポンジ以外の固いもので洗うと表面が 傷つきますが、炊き上がりには問題ありません。
- ※うまみ循環ユニットは、スポンジ以外の固いもので 洗うとフッ素樹脂を傷つけ、ふくれやはがれの原因 になります。スポンジ等で洗いにくい部分は、歯ブ ラシ等でお手入れしてください。
- ※錆の原因になりますので、必ず汚れは洗い流して、水分をふきとってください。また、うまみ循環孔についた汚れは、竹串・ようじで取り除いてから洗ってください。

### 内ぶたパッキン

内ぶたと一緒に洗います。

はずれると取り付けることが出来ません。引っぱらないでください。

### うまみ循環ユニット

はずしかた、つけかた P.11


### うまみ循環孔

うまみ循環孔にごはんつぶがつまっていないか、確認します。 つまっているときは、竹串・ようじで取り除いてください。

### 安全弁

指で軽く2~3回押し、スムーズに動き、軸の周囲のすき間やスプリング部にごはんつぶがつまっていないか確認します。

つまっているときは、竹串・ようじで取り除いてください。



ようじで取り除いてください。

### 負圧パッキン

内ぶたと一緒に洗ってください。

はずれたときは向きに注意して、取り付けてください。

※取り付けにくい場合は、負圧パッキンに水、または台所用 中性洗剤を少しつけるとつけやすくなります。

### (その後、洗剤は必ず洗い流してください。)

※負圧パッキンを取り付けないと圧力がかかりませんので、 うまく炊けません。





### 内ぶたのつめ

折れたり、変形していないか確認します。

### 付属品



台所用中性洗剤をスポンジにつけて、 洗います。







### お手入れのしかた<つづき>

### 内釜(内なべ)※純銅/アルミニウム/ステンレスの多層鋼を使っています。



台所用中性洗剤をスポンジにつけて、 洗います。

### 外側の側面 (純銅製)



- ■変形させないよう注意してください。
- ■純銅部分は、ご使用により色が変化することがありますが性能には影響はありません。
- ■外側の側面の純銅部分は、傷つくと酸化により緑色のさびや、さびと熱による変色が発生することがありますが、性能には影響はありません。

※さびで変色した場合は酢でふいて、水洗いしてください。

- ■内面のフッ素樹脂を傷めないために、つぎのことをお守りください。
  - 泡立て器でお米を洗わない
- ●スプーンや食器類を入れない
- ●金属ザル等を内釜のふちにあてない

- ●付属のしゃもじを使う
- ●酢は使わない
- ●調味料を使って炊飯したときは、すぐ洗う

底面外側中央部


- ※フッ素樹脂に傷がつくと、ふくれやはがれの原因になります。
- ■使っているうちに、内面に色むらができることがありますが、衛生上は問題ありませんので、安心してお使いください。
- ■変形したり摩耗した場合は、お買上げの販売店でお買い求めください。
- ■内釜の底面外側中央部は、温度センサーに触れる大切なところです。汚れていたり、傷がついたりするとごはんがこげ たりする原因になります。
- ■内釜を直火にかけたり、電子レンジで加熱したり、電磁調理器には使わないでください。
- ■内釜でお米を洗うときは、内釜の下にふきんをしいて洗うと内釜の底面に傷がつきません。
- ■外面にすり傷がついたりしても、炊き上がりには問題ありませんので、安心してお使いください。
- ■純銅を使っていますので、内釜が重たくなっています。取扱いには注意してください。
  ※落としたり、固い物を当てると変形して、蒸気もれし、圧力がかからなくなったり、うまく炊けません。

### **消耗品** 内釜・内ぶたパッキン・負圧パッキン・蒸気ガイドのパッキン・その他のパッキン類・リチウム電池は、消耗品 (有償)です。

- 消耗品が劣化したり、消耗品や内ぶた・うまみ循環ユニット・蒸気ガイドが損傷または、はずして紛失したときは、 そのまま使用しないでお買上げの販売店にご相談ください。<mark>有償にて交換いたします</mark>。
- ※内釜は内面のフッ素被膜が傷ついてはがれたとき、パッキンは弾力性がなくなり表面が白くなったり、破れたりしたときが 劣化した状態です。

### クリーニング(煮沸)機能

\*ニオイや汚れが取れにくい場合に、つぎの手順で行ってください。









「炊飯/スタート」ランプが<mark>点灯</mark>し、「<mark>クリーニング</mark>」を始めます。 (表示部には、クリーニング終了 までの残り時間の目安を表示します。)



終了するとメロディ音が、 お知らせします。 内部が冷めてから、各部 をお手入れしてください。

### ■おことわり

- ●ニオイによっては、完全に落ちないものもあります。
- 空だきは、しないでください。(水を入れなかったり、水がない場合は、空だきになり、**273**が表示されます。) ※蒸気口、蒸気ガイドにふれないでください。やけどをするおそれがあります。
- ●水以外(洗剤など)は、入れないでください。
- 内部が熱いうちに外ぶたを開けると、熱い蒸気が多量にでることがありますので、やけどにご注意ください。
- ●途中でやめるときは「切/とりけし」ボタンを押して、約4分待ってから蒸気の出ないことを確認してから外ぶたを開けてください。

### お料理のページ

ーもくじー	ページ		
お米の種類	····40 ·····41 ·····41 ·····41 ·····42 ·····42	<ul> <li>海のおこわ ····································</li></ul>	<ul> <li>② IL チ 調理</li> <li>● 温泉卵 45</li> <li>● うに茶碗蒸し 45</li> <li>● 豆腐 45</li> <li>● いちごヨーグルト 45</li> <li>ごは た 調理</li> <li>● 海鮮雑炊 46</li> <li>● ソーセージの雑炊 46</li> <li>● チーズリゾット 46</li> </ul>

### お米の種類ー

#### 玄 米

\*白米に比べて栄養価が高いが、硬い。 圧力をかけると、硬さが改善される。



#### 白 米

\* 玄米の表面を約10%削ったもの。 炊きやすく、おいしい。



### 無洗米

\*白米の表面をクリーニングしたもの。 米を洗う手間がなく、環境にもやさしい。





### 発芽玄米

\*玄米を発芽寸前まで温度と時間をかけたもの。 食べやすく、栄養価が玄米より高い。





### おいしいごはんを炊くために

- 1. よいお米を選び、しっかり保管する。
  - ●精米したてのお米を選びます。よいお米は、ふっくら丸みがあり透き通るようなツヤがあります。
  - ●保管は、風通しの良い冷暗所に置きます。2週間くらいで使い切りましょう。
- 2. お米は正しく計量する。
  - 必ず、付属の計量カップで計ってください。(1カップ約180mL=0.18L)
  - \*計量米びつでは、誤差が出る場合があります。
- 3. お米は手早く洗う。
  - ●お米に水を一気に加えて、軽くかき混ぜて捨てます。
  - ●お米を手でもむようにして洗います。
  - ●水を加えてすすぎ、そして捨てます。水がきれいになるまで続けます。
  - \*洗いかたが不十分だと、焦げやすくなり、保温したときに二オイがきつくなります。
  - \*砕けたお米が多いと、ごはんがおいしく炊けません。 ザルにお米を入れて、水の中でゆすって砕けたお米を取り除きます。
- 4. 水位目盛をしっかり見て、水かげんする。
  - ●お米の種類、産地、季節により、またお好みで水をかげんしてください。
  - \*さらに柔らかく炊くために水を多めに加えるときは、水位目盛の間隔の1/3以下にしてくだ さい。水を多めに入れると、蒸気口からふきこぼれることがあります。
- 5. 炊き上がれば、すぐにごはんをしっかりほぐす。
  - ●しゃもじですくうように底からほぐして、ごはんつぶの周囲の水分をとばします。
  - \*ほぐさないと、ごはんが固まってしまったり、内釜周囲のごはんがべちゃつきます。
  - ●炊き上がったごはんは、なるべく早く食べきります。
  - \*長時間の保温は、ごはんの二オイ、黄ばみの原因となります。









### 材料(4人分)

- ◆米 ……カップ3 ◆あさり(設付) ……400g ◆ ねぎ………適量
- だし …………300mL しょうゆ ……大さじ5 みりん ………大さじ2 塩 ………小さじ1/3

- ① 米は洗っておきます。
- ② あさりは良く洗い、鍋に200mLの水を入れて火にかけ、沸騰してきたらあさりを加えます。あさりが開いたら火を止めて、煮汁をこし、身と殻に分けます。
- ③ ねぎは小口切りにしておきます。
- ④ だしに ② のあさりの煮汁を足し、しょうゆ、みりん、塩を加えて 調味液を作ります。
- ⑤ ① の米の水気を切ってから内釜に入れ、④ の調味液を「白米」の水位目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を加えます。
- ⑤ ふたをして「お米選択」ボタンを押し、「コントロール」キーで「白米」を選び、「メニュー」ボタンを押し、「コントロール」キーで「炊込•おこわ」に合わせます。「炊飯/スタート」ボタンを押して炊飯を始めます。
- ⑦ 残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを開け、あさりを入れてふたを閉め、「炊飯/スタート」ボタンを押します。
- ⑧ 炊き上がれば、ほぐして器に盛り、③ のねぎを散らします。

### 豆ごはん




材料(4人分)

◆米 ………カップ3 ◆グリンピース……200g だし …………430mL うすくちしょうゆ ……大さじ1 酒 ………大さじ1 塩 ………小さじ1/2

- ① 米は洗っておきます。
- ② グリンピースは塩水で軽くゆでてから冷水にとり、冷ましておきます。
- ③ だしにうすくちしょうゆ、酒、塩を加えて調味液を作ります。
- ④ ① の米の水気を切って内釜に入れ、③ の調味液を「白米」の水位 目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を加えます。
- ⑤ ふたをして、「お米選択」ボタンを押し、「コントロール」キーで「白米」を選び、「メニュー」ボタンを押し、「コントロール」キーで「炊込•おこわ」に合わせます。「炊飯/スタート」ボタンを押して炊飯を始めます。
- ⑥ 残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを開け、② の グリンピースを入れてふたを閉め、「炊飯/スタート」ボタンを 押します。
- ⑦ 炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

# うなぎごはん



材料(4人分)

\*米 …………カップ3うなぎの蒲焼……200gごぼう………100g木の芽………適量

だし ………400mL 蒲焼のタレ ……大さじ1 塩………小さじ1/2 しょうゆ ……大さじ1 酒 ……大さじ1

- ① 米は洗っておきます。
- ②うなぎの蒲焼は一口大に切ります。
- ③ ごぼうはささがきにして、水につけておきます。
- ④ だしに蒲焼のタレ、塩、しょうゆ、酒を加えて良く混ぜます。
- ⑤ 洗っておいた米の水気を切って内釜に入れ、④ の調味液を「白米」の水位目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を加えます。うなぎ、ごぼうを米の上に置きます。
- ⑥ ふたをして、「お米選択」ボタンを押し、「コントロール」キーで「白米」を選び、「メニュー」ボタンを押し、「コントロール」キーで「炊込•おこわ」に合わせます。「炊飯/スタート」ボタンを押して炊飯を始めます。
- ⑦ 炊き上がれば、ほぐして器に盛り、木の芽をのせます。

### かにごはん



材料(4人分)

- \*米 …………カップ3\*かにの身……200g\*三つ葉………適量
- だし …………400mL うすくちしょうゆ ……大さじ1 酒 ………大さじ1 塩 ………小さじ1/2

- ① 米は洗っておきます。
- ② かにの身はさっと湯通しします。
- ③ 三つ葉は2cm程度の長さに切ります。
- ④ だしにうすくちしょうゆ、酒、塩を加えて混ぜて調味液を作ります。
- ⑤ ① の洗っていた米の水気を切って内釜に入れ、④ の調味液を「白米」の水位目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を加えます。
- ⑥ ふたをして、「お米選択」ボタンを押し、「コントロール」キーで 「白米」を選び、「メニュー」ボタンを押し、「コントロール」キーで「炊込•おこわ」に合わせます。「炊飯/スタート」ボタンを押して炊飯を始めます。
- ⑦ 残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを開け、② のかにの身を入れてふたを閉め、「炊飯/スタート」ボタンを押します。
- ⑧ 炊き上がれば、③の三つ葉を入れて、ほぐして器に盛ります。

# 鶏照り焼きさはん

材料(4人分)

◆米カップ3 ◆しょうが5g	「だし ·······450mL
◆鶏もも肉230g ◆砂糖10g	酒大さじ2
◆ ごぼう50g ◆ 三つ葉適量	しょうゆ …大さじ2
◆ しょうゆ適量 ◆ 菜花適量	塩小さじ1/2

- ① 米は洗っておきます。
- ② 鶏もも肉は金串で皮に穴をあけ、しょうゆ、砂糖とすりおろしたしょうがに1時間つけておきます。
- ③ 金網で鶏もも肉を焼きます。焼きあがれば冷ましてから切ります。
- ④ ごぼうはささがきにし、水にさらしてあくを抜いておきます。
- ⑤ 三つ葉はざく切りにします。
- ⑥ 菜花は穂先を熱湯に入れて色が鮮やかになれば、冷水にとり、色出しをして、水気を切ります。
- ⑦ だしに酒、しょうゆ、塩を入れて良く混ぜます。
- ⑧ 洗っていた米の水気を切って内釜に入れ、⑦を「白米」の水位目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を加えます。④のごぼうを米の上に置きます。
- ③ ふたをして「お米選択」ボタンを押し、「コントロール」キーで「白米」を選び、「メニュー」ボタンを押し、「コントロール」キーで「炊込・おこわ」に合わせます。「炊飯/スタート」ボタンを押して炊飯を始めます。
- ⑩ 残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを開け、③ の鶏肉を入れてふたを閉め、「炊飯/スタート」ボタンを押します。
- ① 炊き上がれば、⑤ を入れてほぐして器に盛り、⑥ の菜花をのせます。

### 牡蠣ごはん




材料(4人分)

◆米カッ	プ3
◆牡蠣······40	0g
◆三つ葉	量

「だし・	··········400mL iゆ ·······大さじ3
しょう	ゆ大さじ3
みりん	,大さじ2
塩	小さじ1/2

- ① 米は洗っておきます。
- ② 牡蠣は塩水で良く洗い、鍋に塩水を入れて火にかけ、沸騰してきたら 牡蠣を加え、さっと火を通しておきます。
- ③ だしにしょうゆ、みりん、塩を加えて調味液を作ります。
- ④ ① の米の水気を切ってから内釜に入れ、③ の調味液を「**白米**」の水位目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を加えます。
- ⑤ ふたをして「お米選択」ボタンを押し、「コントロール」キーで「白米」 を選び、「メニュー」ボタンを押し、「コントロール」キーで「炊込・おこわ」に合わせます。「炊飯/スタート」ボタンを押して炊飯を始めます。
- ⑥ 残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを開け、② の牡蠣を入れてふたを閉め、「炊飯/スタート」ボタンを押します。
- ⑦ 三つ葉は2cmの長さに切ります。
- ⑧ 炊き上がれば、⑦ の三つ葉を加えて、ほぐして器に盛ります。

### 桜おこわ




材料(4人分)

- ◆もち米 ……カップ2◆うるち米 ……カップ1◆桜花の塩漬け……30g◆ふき……50g◆三つ葉……適量
- 小豆·······30g 水······400mL 酢······小さじ1/2 塩······小さじ1/2

- ① もち米とうるち米は洗っておきます。
- ② 桜花の塩漬けは水洗いして塩分をとります。
- ③ ふきは皮をむき、熱湯にさっと通してから、小口切りにします。
- ④ 三つ葉はざく切りにしておきます。
- ⑤ 鍋に600mLの水と小豆を入れて火にかけ、沸騰してきたら水を捨てます。更に400mLの水を加えて加熱します。濁らない程度に煮たら、小豆とゆで汁に分けます。ゆで汁に酢を加えてから、玉じゃくしですくって少し高いところから4~5回落として空気にふれさせて、色だしをします。この煮汁に塩を加えて調味液を作ります。
- ⑥ ① の米の水気を切って内釜に入れ、⑤ の調味液を「**おこわ**」の水位目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を加えます。
- ふたをして「お米選択」ボタンを押し、「コントロール」キーで「白米」を選び、「メニュー」ボタンを押し、「コントロール」キーで「炊込•おこわ」に合わせます。「炊飯/スタート」ボタンを押して炊飯を始めます。
- ⑧ 残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを開け、②を入れて ふたを閉め、「炊飯/スタート」ボタンを押します。
- ⑨ 炊き上がれば、③ と ④ を加えて、ほぐして器に盛ります。

### 海のおこれ



### 材料(4人分)

◆もち米 ……カップ2 ◆ はまぐり (酸付)
 ◆うるち米 …カップ1 ………400g
 ◆ ほたて(小) …150g
 ◆ たこ (ゆでたもの) ……大さじ2
 本 すじこ………50g
 塩………小さじ1/2

- ① もち米、うるち米は洗っておきます。
- ② ほたては良く洗い、熱湯にさっと通しておきます。
- ③ えびは殻をむき、背わたをとって、半分に切り、湯通しします。
- ④ 鍋に200mLの水を入れて火にかけ、沸騰してきたらはまぐりを加えます。開いたら火を止めて、煮汁を漉し、身をとり出します。
- ⑤ たこは一口大に切ります。
- ⑥ だしに ④ のはまぐりの煮汁を足し、しょうゆ、酒、塩を加えて調味液を作ります。
- ⑦ ① の米の水気を切って内釜に入れ、⑥ の調味液を「おこわ」の水位 目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を加えます。
- ⑧ ふたをして、「お米選択」ボタンを押し、「コントロール」キーで「白米」を選び、「メニュー」ボタンを押し、「コントロール」キーで「炊込•おこわ」に合わせます。「炊飯/スタート」ボタンを押して炊飯を始めます。
- ⑨ 残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを開け、 $@\sim$ ⑤ の具を入れてふたを閉め、「炊飯/スタート」ボタンを押します。
- ⑩ 炊き上がれば、ほぐして器に盛り、すじこをのせます。

# まつりず



### 材料(4人分)

10 =	◆米カップ3 あん 米酢60mL 塩小さじ2 酢 砂糖大さじ1 えび10尾 焼きあなご100g いくら50g ままかり (酢漬)10匹	干ししいたけ
------	--	--------

- ① 米は洗っておきます。
- ② 鍋に米酢、塩、砂糖を入れて少し加熱して、冷ましてあわせ酢を作ります。
- ③ ① の米の水気をきって内釜に入れ、水を「すしめし」の水位目盛「3」まで加えます。
- ④ ふたをして、「お米選択」ボタンを押し、「コントロール」キーで「白米」を選び、「メニュー」ボタンを押し、「コントロール」キーで「すし・カレー」に合わせます。「炊飯/スタート」ボタンを押して炊飯を始めます。
- ⑤ 炊き上がれば、すしおけに移し、あわせ酢を加えて、切るように サッとまぜて、冷ましておきます。
- ⑥ 器にごはんを盛り、準備していた具を飾り、最後に錦糸卵、きぬさ やと木の芽をのせます。

#### ■具の下ごしらえ

- ① えびは殻をむき、背わたをとり、軽くゆでて冷ましたら、半分にスライスしてつけ酢に漬けます。
- ② 焼きあなごは2cm幅に切ります。
- ③ ままかりは半分にスライスしておきます。
- ④ 干ししいたけは水でもどし、だし、しょうゆ、みりんで含め煮にしてから、冷まし、スライスします。
- ⑤ れんこんは皮をむき、ゆでてから、うすく切り、つけ酢に漬けておきます。
- ⑥ 卵を割りほぐし、フライパンで薄焼き卵を作り、冷まして細く切って錦糸卵を作ります。
- ⑦ きぬさやは軽くゆでて、冷ましてから細く切ります。

# てまりずし



### 材料(4人分)

- ① 米は洗っておきます。
- ② 鍋に米酢、塩、砂糖、うすくちしょうゆを入れて少し加熱して、 冷ましてあわせ酢を作ります。
- ③ ① の米の水気をきって内釜に入れ、水を「すしめし」の水位目盛[3] まで加えます。
- ④ ふたをして、「お米選択」ボタンを押し、「コントロール」キーで「白米」を選び、「メニュー」ボタンを押し、「コントロール」キーで「すし・カレー」に合わせます。「炊飯/スタート」ボタンを押して炊飯を始めます。
- ⑤ 炊き上がれば、すしおけに移し、あわせ酢を加えて、切るように サッとまぜて、冷ましておきます。
- ⑥ 鮭、あじ、鯛はそぎ切りにして、つけ酢に漬けます。
- ⑦ 焼きあなごはそぎ切りしておきます。
- ⑧ いかもそぎ切りにしておきます。
- ⑨ 薄焼き卵を焼き、包みやすい大きさに切ります。
- ⑩ ラップに具をのせ、お好みでわさびをぬり、ひとにぎりのすしめし を置いて、包むようにしてから、丸く形をととのえます。


# あずきがゆ



### 材料(4人分)

- ◆米 ……カップ1 (三温糖 ……大さじ2 ◆あずき……50g ◆酢……小さじ1/2 ◆いりごま……適量
- ① 米は洗っておきます。
- ② 鍋にあずきを入れ、たっぷりの水を加えて火にかけます。沸騰してきたら水を捨て、再び600mLの水を加えて煮ます。少し硬めに煮たらあずきとゆで汁に分けます。ゆで汁には酢を加えて色出しします。
- ③ ゆで汁に三温糖、塩を加えて良く混ぜます。
- ④ 内釜に ① の米を入れ、③ のゆで汁を「おかゆ」の水位線「1」まで加えます。足りなかったら水を加えます。あずきを米の上に置きます。
- ⑤ ふたをして、「お米選択」ボタンを押し、「コントロール」キーで「白米」を選び、「メニュー」ボタンを押し、「コントロール」キーで「おかゆ」に合わせます。「炊飯/スタート」ボタンを押します。
- ⑥ 出来上がれば、器に盛り、いりごまをのせます。

# えびピララ



### 材料(4人分)

◆米カップ3	「コンソメ (顆粒)
◆えび······150g	大さじ1
◆ゆでたこ150g	水······400mL
◆ミックスベジタブル	塩、こしょう少々
200g	<ul><li>◆カレー粉小さじ1/2</li></ul>
◆オリーブ油大さじ2	◆塩、こしょう少々

- ① 米は洗っておきます。
- ② えびは背わたをとり、熱湯に通します。ゆでたこは、一口大に切ります。
- ③ フライパンにオリーブ油(大さじ1)を入れ、①の米を加えて透き通 る位まで炒めて、取り出します。
- ④ 更に、フライパンにオリーブ油(大さじ1)を入れ、② のえび、ゆで たこ、ミックスベジタブルを軽く炒め、塩、こしょう、カレー粉で味 付けします。
- ⑤ 水にコンソメを溶かして塩、こしょうを加えて調味液を作ります。
- ⑥ ③ の米を内釜に入れ、⑤ の調味液を「**すしめし**」の水位目盛「3」ま で加えます。足りなかったら水を加えます。
- ⑦ ふたをして「お米選択」ボタンを押し、「コントロール」キーで「白米」 を選び、「メニュー」 ボタンを押し、「コントロール」 キーで「炊込•おこ **わ**」に合わせます。「**炊飯/スタート**」ボタンを押して炊飯を始めます。
- ⑧ 残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを開け、④ を入れ てふたを閉め、「<mark>炊飯/スタート</mark>」ボタンを押します。
- ⑨ 炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

# きのこと



#### 材料(4人分)

◆米カップ3	◆ししとう50g	「だし400mL
◆エリンギ50g	◆ パプリカ(赤) …1/4個	しょうゆ大さじ2
◆しめじ (白) ······70g	<ul><li>パプリカ(黄) …1/4個</li><li>オリーブ油…大さじ1</li></ul>	酒大さじ1
◆ しいたけ50g	◆オリーブ油…大さじ1	<u> </u>

◆まいたけ ……50g

- ① 米は洗っておきます。
- ② エリンギ、しめじ、しいたけ、まいたけは適当な大きさに切って、湯 通ししておきます。
- ③ ししとうも湯通しして、適当な大きさに切ります。パプリカは5mm角 に切ります。
- ④ だしにしょうゆ、酒、塩を加えて調味液を作ります。
- ⑤ フライパンにオリーブ油を入れて熱し、① の米を加えて、透き通る程 度に炒めます。
- ⑤ の米を内釜に入れ、④ の調味液を「**すしめし**」の水位目盛「3」ま で加えます。足りなかったら水を加えます。
- ⑦ ふたをして「お米選択」ボタンを押し、「コントロール」キーで「白米」 ニュー」 ボタンを押し、 「コントロール」 キーで 「炊込•おこ **わ**」に合わせます。「**炊飯/スタート**」ボタンを押して炊飯を始めます。
- ⑧ 残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを開け、② と ③ を 入れてふたを閉め、「炊飯/スタート」ボタンを押します。
- ⑨ 炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

### 



材料(4人分)

### サフランライス

◆米カップ3	塩小さじ1/2
◆にんにく ······2片	こしょう少々 湯400mL
「コンソメ (顆粒)	湯 ······400mL
大さじ1	◆オリーブ油大さじ1
サフランO.3g	

#### カレー

◆牛肉 (カレー用) ······400g ◆ たまねぎ ……300g ◆じゃがいも …400g ◆にんじん ……300g ◆りんご ………150g トマト (缶詰) .....100g ◆サラダ油……大さじ1

◆水 ·······800mL

◆ 薄力粉……大さじ2

ターメリック ……大さじ1 コリアンダー ナツメグ ……大さじ1 カルダモン

◆バター……大さじ1

- ……大さじ1 ……大さじ1 シナモン .....大さじ1
- チリパウダー .....大さじ1 コンソメ(顆粒) ……大さじ1 山椒……小さじ1 ジンジャー .....小さじ1 塩……小さじ1 黒こしょう .....小さじ1

### サフランライス

- ① にんにくは包丁でたたいてつぶします。フライパンにオリーブ油を 入れ、にんにくを加えて熱します。にんにくの香りが出てきたら取 り出し、米を加えて炒めます。
- ② 湯にサフランを入れて色を出します。色が出ればサフランをこして から、コンソメ、塩、こしょうを加えて混ぜます。
- ③ ① の米を内釜に入れ、② の調味液を「カレー」の水位目盛「3」ま で加えます。足りなかったら水を加えます。
- ④ ふたをして「お米選択」ボタンを押し、「コントロール」キーで「白 **米**」を選び、「メニュー」ボタンを押し、「コントロール」キーで「**すし** •**カレー**」に合わせます。「**炊飯/スタート**」 ボタンを押して炊飯を始 めます。
- ⑤ 炊き上がれば、ほぐしておきます。

### カレー

- ① 牛肉は一口大に切ります。
- ② たまねぎは薄切り、じゃがいも、にんじんはサイコロ状に切ります。
- ③ りんごは皮をむき、すりおろしておきます。
- ④ トマトは缶から取り出して小さく切ります。
- ⑤ フライパンに薄力粉とバターを加えて火にかけ、木べらで混ぜて ルーを作ります。
- ⑥ 鍋にサラダ油を入れて熱し、牛肉、たまねぎ、じゃがいも、 にんじん を加えて炒めます。 水を加えて煮ます。 火が通ってきたらりんご、トマトと(A)を加えて、更に煮ます。 最後に⑤を加えて煮ます。
- ⑦ ごはんを器に盛り、⑥ のカレーをかけます。



### 材料(4人分)

◆卵 ······4個
◆刻みねぎ····································
◆削りかつお··············適量
(だし ······100mL
うすくちしょうゆ
小さじ2
酒小さじ2
塩小さじ1/3

- ① 内釜に卵を入れ、卵がかぶる程度の水を加えます。 ふたをします。
- ② 「マルチ調理」ボタンを押し、「コントロール」キーで調理温度「68℃」調理時間「40分」に合わせて、「炊飯/スタート」ボタンを押します。
- ③ 出来上がれば、取り出します。
- ④ だしにうすくちしょうゆ、酒、塩を加えて味をとと のえ、少しだけ加熱します。
- ⑤ 器に ③ の卵を割り、④ を注ぎ、刻みねぎと削りかつおをふり入れます。
- \*鶏卵は白身が70℃以上、黄身は65℃以上でかたまります。



### 材料(2人分)

◆うに·····50g ◆えび·····4尾
◆ほたての貝柱4個
◆三つ葉適量
卵 (M)1個だし150mL うすくちしょうゆ 大さじ1/2 みりん大さじ1/2 塩小さじ1/3

- ① えびは殻をむき、背わたをとって、さっとゆでます。
- ② ほたての貝柱は2つに切り、これもさっとゆでます。
- ③ 卵を割りほぐしたら、だしを加えてよく混ぜて、こします。うすくちしょうゆ、みりん、塩を加えて卵液を作ります。
- ④ 茶碗蒸しの器にほたての貝柱、えび、うにの順に積み 重ねます。最後に卵液を注いでふたをします。
- ⑤ 内釜に水500mLを入れ、蒸し板を入れてから ④ を入れ、ふたをします。
- ⑥「マルチ調理」ボタンを押し、「コントロール」キーで調理温度「100℃」調理時間「20分」に合わせて、「炊飯/スタート」ボタンを押します。
- ⑦ 出来上がれば取り出して、三つ葉を飾ります。



### 材料(4人分)

◆豆乳	500mL
◆にがり	10mL
∫しょうが	適量
「しょうが········· 削りかつお······	
1 Lab	

- ① 内釜に入る大きさの器ににがりを入れます。次に豆乳を少し加えては、へら等の平らな道具で良くかき混ぜながら豆乳の全量を加えます。ふたをします。
- ② 内釜に水500mLを入れ、① を入れ、ふたをします。
- ③「マルチ調理」ボタンを押し、「コントロール」キーで調理温度「80℃」調理時間「1時間」に合わせて、「炊飯/スタート」ボタンを押します。
- ④ しょうがはすりおろしておきます。
- ⑤ 豆腐が出来上がれば器に盛り、④ のしょうがと削りかつおを飾って、しょうゆをかけます。
- \*豆乳飲料ではうまく固まりません。



### 材料(4人分)

- ◆ヨーグルト (市販) ……100mL ◆牛乳 ………500mL ◆いちご ………6個
- ① いちごは良く洗い、たて半分に切ります。
- ② 内釜に入る大きさの器にヨーグルトを入れます。 次に牛乳を少し加えては、へら等の平らな道具で良 くかき混ぜながら牛乳の全量を加えます。① を加え ます。ふたをします。
- ③ 内釜に水500mLを入れます。② を入れてふたをします。
- ④ 「マルチ調理」ボタンを押し、「コントロール」キーで調理温度「40℃」調理時間「3時間」に合わせて、「炊飯/スタート」ボタンを押します。
- ⑤ 出来上がれば、取り出し冷まします。



### 材料(2人分)

◆冷凍ごはん ·······200g ◆えび ·····6尾
◆たこ (ゆでたもの)
70g ◆あさり (殻つき)80g
水
◆三つ葉適量

- ① えびは洗って殻をむき、縦半分に切り、背わたを取 ります。
- ② たこは削ぎ切りにします。
- ③ あさりは良く洗います。
- ④ 三つ葉はざく切りにします。
- ⑤ 水にしょうゆ、酒と塩を加えて、良くかき混ぜます。
- ⑥ 内釜に冷凍ごはんを入れ、⑤ の調味液を加えます。 更に、えび、たこ、あさりを加えます。
- ⑦ ふたをし、「マルチ調理」ボタンで「ごはん調理」に 合わせ、「<mark>コントロール</mark>」キーで調理時間「**15分**」 に設定し、「炊飯/スタート」ボタンを押します。
- (8) 出来上がれば、(4) の三つ葉を散らし、かき混ぜて器 に盛ります。





### 材料(2人分)

- ① ソーセージは一口大に切ります。
- ② しめじはいしづきをとり、手で縦にほぐします。
- ③ キャベツは一口大に切ります。
- ④ セロリは筋をとり、小口に切ります。
- ⑤ パセリはみじん切りにします。
- ⑥ 水にコンソメ顆粒、塩とこしょうを加えて、良くかき 混ぜます。
- ⑦ 内釜に冷凍ごはんを入れ、⑥ の調味液を加えます。 更に、ソーセージ、しめじ、キャベツ、セロリを加 えます。
- ⑧ ふたをし、「マルチ調理」ボタンで「ごはん調理」に 合わせ「**コントロール**」キーで「**15分**」に設定し、 「炊飯/スタート」ボタンを押します。
- ⑨ 出来上がれば、⑤ のパセリを散らして入れ、かき混 ぜて器に盛ります。



### 材料(2人分)

- ◆冷凍ごはん ·······200g ◆りんご ······120g ◆チーズ (溶けるもの) .....80g 水 ······300mL 白ワイン ……150mL オリーブ油 ……小さじ1 塩……小さじ1/3 こしょう………少々 バジル (乾燥) ………適量
- ① りんごは一口大に切ります。
- ② 水に白ワイン、オリーブ油、塩とこしょうを加えて 良くかき混ぜます。
- ③ 内釜に冷凍ごはんを入れ、② の調味液を加えます。 更に、りんご、チーズ、バジルを加えます。
- ④ ふたをし、「マルチ調理」ボタンで「ごはん調理」に 合わせ「コントロール」キーで「15分」に設定し、 「炊飯/スタート」ボタンを押します。
- ⑤ 出来上がれば、かき混ぜて器に盛ります。

# 仕様

電源			交流100V 50-60Hz共用
消費電力	炊 飯	時	1300 W(約13A)
	最大	幅	約 266 mm
外形寸法 奥 行		行	約 335 mm
	高	さ	約 226 mm
質量			約 6.8 kg
コードの長さ			約 1.0 m
付 属 品			しゃもじ 1個、しゃもじ受け 1個、計量カップ 1個、むし板 1個

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

最大炊飯容量	1.0 L
区分名	В
蒸発水量	30.0 g
年間消費電力量	90.39kWh/年
一回当たりの炊飯時消費電力量	168.0Wh
一時間当たりの保温時消費電力量	20.40Wh
一時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.55 Wh
一時間当たりの待機時消費電力量	0.40 Wh

- ※一回当たりの炊飯時消費電力量は、白米 ふつう コース、 一時間当たりの保温時消費電力量は、保温コースの時 の電力量です。
- ※実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度、 使用時間、お米の量、ご使用のコース、周囲の温度 などによって変化しますので、あくまでも目安とし てご覧ください。
- ※年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー 炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法 に基づいています)
- ※蒸発水量は、一回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

# 点検のお願い

### 愛情点検



### このような症状はありませんか

- ●電源コードやさし込みプラグがふくれるなどの変形や、 変色、損傷している。
- ●電源コードの一部やさし込みプラグがいつもより熱い。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 炊飯器本体がいつもと違って異常に熱くなったり、 こげくさいニオイがする。
- さし込みプラグやコンセントにほこりやごみがたまっている。

処 置

さし込みプラグを抜い てご使用を中止してく ださい。 故障や事故防止のた

故障や事故防止のため、使用しないでお買上げの販売店にご相談 ください。

ほこりやごみを取り 除いてください。

※点検・修理について詳しくは、裏表紙のアフターサービスについてをご覧ください。

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。 お確かめいただいてもわからないときは、当社「お客さまご相談窓口」にご相談ください。

もおってんな症状のときは	一度べください	閉めましたかのぶたを確実に	蒸気ガイドを正しくつけていますか	水かげん、お米の量は正確ですか	選びましたかメニューやお米選択を正しく	損傷、内なべが変形していませんか内ぶたパッキン、負圧パッキンが劣化、	が、こびりついていませんか温度センサーの上に汚れや米つぶなど内ぶたパッキンや内釜の外側・底面・	お米を十分に洗いましたか	炊飯中に外ぶたを開いていませんか	炊飯後、ごはんをよくほぐしましたか	ありませんか調味料を使ったごはんでは	3時間以上保温していませんか	していませんかではんのつぎたしをしゃもじを入れたままの保温や冷えた	たり、停電がありませんでしたかさし込みプラグをコンセントから抜い	吸・排気口をふさいでいませんか	表示部に げ が表示されていませんか
lo.	参照ページ	4,11, 13,14	13, 37	13, 25,26	18, 25,26	37~39	7,14, 37~39	13	17	16, 28	17	16, 28	16, 28	17	7, 9	7, 50
炊飯中に 多量の蒸	こふきこぼれる、 (気がもれる	•	•	•	•	•	•	•								
	ったごはんが しんが残る、 いい	•		•	•	•	•		•	•				•	•	•
炊き上が こげる	うたごはんが				•		•	•			•					•
保温中の黄ばむ、かたくな	)ごはんが 臭う、 る	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•		

# 故障かな?と思ったら<つづき>

されていませんか。

こんなとき	確認してください	処 置	参照ページ
外ぶたが開きにくい	フックボタン、フック部、つゆ受け部、 ストッパー部、フレーム部や内ぶたの調 圧孔に米つぶなどがつまっていませんか。	米つぶなどを取り除いてください。	P.4 · 37 · 38
<ul><li>◆外ぶたが閉まりにくい (閉まらない)または、</li></ul>	内ぶたは、正しく取り付けていますか。	内ぶたを取り付けていないと、外ぶたは閉まりません。内ぶたを取り付けてください。	P.11 · 13
「 <b>カチッ</b> 」と音がしない ◆内ぶたが取り付けられ ない	内ぶたのツメが折れたり、変形して いませんか。	使用しないで、お買上げの販売店にご相 談ください。	P.11 • 38
	フック部、つゆ受け部やストッパー部に 米つぶなどが入っていませんか。	米つぶなどを取り除いてください。	P.37
	炊飯/スタート ボタンが、赤色の点灯に なっていませんか。	切/とりけし ボタンを押して炊飯を中止し、約4分間待ち の表示 (点滅表示) が消え、蒸気が出ないことを確認してから、外ぶたを閉めてください。	P.17
	炊飯後のごはんをほぐしてすぐでは、 ありませんか。	圧力式炊飯器のため密閉度を高くしてい ますので、閉まりにくく感じます。故障 ではありません。	P.14
外ぶたから「ブーン」と 音がなり続ける	炊飯中に外ぶたを開けていませんか。	切/とりけし ボタンを押し、ふたを閉め なおしてからもう一度メニューを確認 し、炊飯してください。	P.17
操作ボタンを押しても 受け付けない	さし込みプラグが、コンセントから 外れていませんか。	さし込みプラグをコンセントにさし込ん でください。	P.3 · 12
	内釜は、入っていますか。	内釜が入っていないと、炊飯や保温ができません。内釜を入れてください。	
<ul><li>お米選択がセット できない</li><li>メニューがセット できない</li></ul>	お米選択とメニューが対応していないとセットできません。	18ページの「炊飯コースについて(お米 選択/メニュー)」の表、25~26ページ の「いろいろな炊きかた」を確認して、 正しく合わせなおしてください。	P.18 • 25 • 26
<ul><li>予約(タイマー)炊飯がセットできない</li><li>ひたし炊きがセット</li></ul>	予約時刻と現在時刻の差が、短くありませんか。	予約時刻を確認してください。	P.30
できない	内釜は、入っていますか。	内釜が入っていないと、炊飯や保温が できません。内釜を入れてください。	
予約時刻どおりに 炊き上がらない	現在時刻は正しくセットされていますか。	現在時刻を正しく合わせてください。 水温・室温・電圧・水かげん・お米の量 によっては、予約時刻どおりに炊き上が らないことがあります。	P.12 • 29~30
炊飯時間が長い(短い)	お米選択・メニュー・水かげんは、 間違っていませんか。	切/とりけし ボタンを押し、もう一度 お米選択・メニュー・水かげんを確認 し、設定してください。	P.13~16 • 18
炊飯終了音が出ない	予約炊飯終了音マーク「 ≯」が、表示	「 <b>≯</b> 」マークを消してください。	P 10

こんなとき	確認してください		処 置	参照ページ		
表示部がくもる	本体と外ぶたの間から蒸気がもれていませんか。		使用しないで、お買上げの販売店にご相談 ください。	P.11		
ラジオ、テレビに雑音 が入る	炊飯器とラジオ・テレビが、接近して いませんか。		距離を離してください。 (めやすとして3m以上)	P.8		
<ul><li>炊飯器内部から音がする</li><li>蒸気が勢い良く出る</li></ul>	炊飯中の「ブーン」音は、内部にある冷却 (炊飯中にファンの回転数が変化します。)	ファ	アンの音です。故障ではありません。			
●然気が劣い良く山る	炊飯中の「カチャカチャ」音は、圧力調整を	をし	している音です。故障ではありません。			
	炊飯中の「プシュー」「ゴボゴボ」音とと 出ますが、可変圧力による沸とうによるもの					
	炊飯中や保温中に「チリチリ」「ジージー で故障ではありません。	] #	等の音は、IH特有の火力調整によるもの			
表示部に出ていた表示	内釜の外側(特に底の部分)、温度セン サーの上に米つぶなどの異物が、こびり ついていませんか。		異物を取り除いてから、 <mark>切/とりけし</mark> ボタンを押すと表示が消え、通常に使えます。消えない場合は、お買上げの販売店にご相談ください。	P.37 · 39		
表示部に <b>373</b> を表示	クリーニングの際、水を規定量入れ ましたか。		切/とりけし ボタンを押すと表示が 消え、通常に使えます。	P.39		
表示部に <b>ど 75</b> を表示	ふきんなどがかかっていませんか。		取り除いてください。十分に冷めた後、 炊飯手順に従って炊飯してください。			
表示部に <b>3 78</b> を表示	吸・排気口をふさぐ所で使って いませんか。		吸・排気口をふさがない、平らな所で使ってください。 切/とりけし ボタンを押すと表示が消え、通常に使えます。	P.7 • 9		
表示部に <b>d゚ト 岁</b> を表示	ごはん調理・マルチ調理の際、水を規定 量入れましたか。		切/とりけし ボタンを押すと表示が 消え、通常に使えます。	P.34 • 36		
表示部に <b>を</b> ○○を表示	故障の表示です。お買上げの販売店にご相談ください。					
さし込みプラグを抜き さししたとき火花が出る	本体内部の電気部品に充電するための電気が流れるためです。 故障ではありません。					

### アフターサービスについて

### 保証書 (別に添付しております)

- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめ のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ◆本体の保証期間は、お買上げ日から1年間です。 (消耗品は、対象外です。)
- ●内釜内面フッ素樹脂加工の保証期間は、お買上げ日から3年間です。保証期間内の交換は、内釜のみ対象となります。

ただし、下記の使いかたをした場合は、保証対象外です。

- \*スプーンや食器などかたいものを入れたり、乗せたり、使った場合。
- \*内釜のお手入れの際に、金属たわしやナイロンたわしなどを 使ったり、台所用中性洗剤以外の洗剤(漂白剤やクレン ザー)などを使った場合。
- \*内釜の中で酢を使ったり、みそ汁や炊込みごはんなどを保 温した場合。
- \*内釜をガス火にかけたり、電磁調理器・電子レンジなどに使用した場合。
- \*食器洗浄機や食器乾燥器などを使用した場合。
- \*お買上げ後の落下や、輸送などで生じたへこみや変形がある場合、及び故意に傷つけた場合。
- \*その他、取扱説明書・本体ラベルなどの記載事項にそわない使いかたをした場合。

### 修理を依頼されるときは

● 保証期間中の修理

保証書の記載内容により、お買上げの販売店が修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。

保証期間が過ぎたあとの修理

修理により使用できる場合には、お客さまのご要望により有料 修理いたします。

くわしくは、お買上げの販売店にご相談ください。

### 補修用性能部品の保有期間

当社は、このジャー炊飯器の補修用性能部品を**製造打切後、** 6 年保有しています。

性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

### アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、お買上げの販売店、またはもよりの当社 「お客さまご相談窓口」(右記)にお問い合わせください。

### お客さまご相談窓口

### ■まずはお買上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買上げの販売店へお申し出ください。 転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

### 家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間: (365日) 9:00~18:30

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は 大阪 (06) -6994-9570 へおかけください。※郵便またはFAXでご相談される場合

#### 三洋電機株式会社 お客さまセンター

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

FAX:大阪 (06) 6994-9510

### 家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間:月曜日 ~ 金曜日 9:00~18:30 (7月~8月) 8:45~19:30

土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00~17:30

修理相談窓口								
東京コールセンター	北海道地区		050-3116-2333					
(050-がご利用できない場合は、 東京(03)5302-3401へ	東北地区		050-3116-2444					
おかけください)	関東・甲信越地	区	050-3116-2222					
	近畿地区		050-3116-2555					
		北陸	050-3116-2555					
大阪コールセンター (050-がご利用できない場合は、 大阪 (06) 4250-8400へ	中部・北陸地区	中部	050-3116-2666 沼津地区は、 050-3116-2222					
おかけください)	中国・四国地区	中国	050-3116-2777					
	中国:四国地区	四国	050-3116-2555					
	九州地区		050-3116-2888					
沖縄地区		098-944-5018						

(※) 沖縄地区の受付時間:月曜日〜土曜日 9:00〜17:30 (日曜、祝日及び当社休日を除く)

### 持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間: 月曜日~土曜日 9:00~17:30 (日曜、祝日、当社休日を除く) ※一部、土曜日も休日のサービス拠点があります。

家電商品の持込み修理および部品のご注文については、各地区のサービス拠点で承っております。最寄の拠点は弊社ホームページhttp://jp.sanyo.comもしくは上記コールセンターでご確認ください。

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますので ご了承ください。

### お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

#### <利用目的>

お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

### <業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取扱いについての詳細はホームページ http://jp.sanyo.com をご覧ください。

### ──お客さまメモ*━*

お買上げの際に記入しておいてください。お問い合わせなどのときに便利です。

品番	ECJ-XP1100								
お買上げ年月日		年	月	日					
お買上げ販売店名									
の貝上り販売店石	電 話 (	)	-						

1RD6P10161100 (1008)

### 三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社 家電事業部

〒680-8634 鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地